



# ORION

Bedienungsanleitung

## TV-/Video-/DVD-Kombination

### COMBI 1415X (Chassis Code B)



Lesen Sie diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme.  
Wird das Gerät an Dritte weitergegeben, muss diese Anleitung mitgeliefert werden.

# Sicherheitshinweise

CLASS 1  
LASER PRODUCT

Dieser Player ist ein Class 1 Laser Product. Die Laserstrahlung ist sehr energiereich und bei direktem Blickkontakt gefährlich für Ihr Augenlicht. Deshalb niemals das Gerät mit abgenommenem Gehäuse betreiben.

Niemals versuchen, bei laufendem Betrieb in das Gerät durch Spalte oder Öffnungen hinein zu blicken.

Niemals das Gehäuse öffnen. Sie können einen gefährlichen elektrischen Stromschlag erleiden. Reparaturen nur vom Fachmann ausführen lassen. Niemals selbst Einsteller im Innern des Gerätes verstellen. Dadurch kann gefährliche Laserstrahlung frei werden.

Nicht auf wackligen Unterlagen betreiben. Das Gerät kann stürzen und z.B. Kleinkinder im Krabbelalter schwer verletzen.

Netzschnur so verlegen, dass keine Stolperfallen entstehen. Die Netzschnur darf nicht eingeklemmt oder betreten werden. Achtung: Nage-tiere (auch Sittiche) nehmen die Netzschnur gerne als Spielzeug zum Zerbeißen. Eine zer-bissene Netzschnur kann einen Brand auslösen! Außerdem besteht Kurzschluss- und Strom-schlaggefahr.

Das Gerät wird mit 230V betrieben. Um einen lebensgefährlichen Stromschlag zu vermeiden, beachten Sie bitte folgendes:

- Das Netzkabel nur an 230V/50Hz anschließen. An keine andere Spannung anschließen.
- Vor Feuchtigkeit schützen. Niemals im Bad oder in der Sauna benutzen.
- Niemals in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Swimmingpools benutzen.
- Vor Regen und Spritzwasser schützen.
- Das Gerät niemals benutzen, wenn es nass geworden ist.
- Keine schweren Gegenstände auf das Kabel stellen. Die Isolation kann beschädigt werden.
- Beschädigte Stecker oder Netzkabel niemals mit Isolierband umwickeln, sondern vom Fachmann reparieren lassen.
- Zum Trennen vom Stromnetz immer am Stecker ziehen. Nicht am Kabel ziehen. Das Kabel kann überlastet werden und einen Kurzschluss verursachen.





## Feuchtigkeitsbildung im Gerät (Kondensation)

Auf und im Gerät schlägt sich Feuchtigkeit nieder, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Feuchtigkeit kondensiert auch, wenn ein kalter Raum geheizt wird, in dem das Gerät schon längere Zeit steht.

**Solange ein kaltes Gerät noch nicht die Raumtemperatur angenommen hat, können Videobänder zerstört werden und sich im Laufwerk unlösbar verwickeln.**

Warten Sie unbedingt mit der Inbetriebnahme, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur kann das zwei bis drei Stunden dauern.

Kondensation tritt hauptsächlich im Winter auf, wenn das Gerät längere Zeit z.B. im kalten Auto war und dann in eine geheizte Wohnung gebracht wird.



## Warnung!


**Niemals ein feuchtes Elektrogerät benutzen!  
Sie können einen lebensgefährlichen Stromschlag erhalten.**




Stellen Sie keine Blumenvasen auf oder neben das Gerät. Auslaufendes Wasser wird das Gerät beschädigen. Sie können einen gefährlichen Stromschlag erleiden, wenn Sie das nasse Gerät anfassen. Bei Wasserschaden sofort den Netzstecker ziehen, um das Gerät vom Strom zu trennen. Ziehen Sie einen qualifizierten Service zu Rate, bevor Sie das Gerät weiter nutzen.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung

Wird das Gerät gereinigt, empfehlen wir eine milde Seife und einen etwas angefeuchteten weichen Lappen, wie für die Möbelpflege. Um jede Gefahr durch Elektrizität zu vermeiden, sollte vorher der Netzstecker gezogen werden.




Niemals brennende Kerzen auf das Gerät stellen!



Bei Reisen oder längerer Abwesenheit, ziehen Sie zur Sicherheit den Netzstecker.

Bei Gewitter ist ebenfalls der Netzstecker und die Antennenleitung zu ziehen.



Nicht mit der Hand in den Cassettenschacht fahren. Es besteht Verletzungsgefahr!

Auf den Nachahmungstrieb von Kleinkindern achten; Spielzeug, das in den Cassettenschacht gesteckt wird, kann das Gerät beschädigen.

# Eigenschaften

## TV/VCR

- 1 x MONO-Hyperbandkabeltuner
- 80 Programm-Speicherplätze
- HiFi-Stereo-Wiedergabe
- Videotext
- PAL/SECAM/MESECAM-Empfang
- 30 Minuten Datenspeicherung minst. bei Stromausfall
- 6 rotierende Köpfe (4 Video- u. 2 Audioköpfe)
- Longplay
- Timer für 8 Aufnahmen in 1 Monat
- Aufnahme laufender Sendungen mit einstellbarer Zeitbegrenzung (OTR)
- Automatische Ein-/Ausschaltung über Timer
- Endlosspielbetrieb (Wiederholung)
- Echtzeitzählwerk mit ZERO-RETURN-Funktion
- Digital Auto Tracking (Automatische Spurjustierung)
- Autom. Videokopfreinigungssystem

- Video-Index-Suchsystem
- Bildschirmanzeigen in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch oder Spanisch
- Scartbuchse mit RGB-Eingang
- AV Fronteingang (Cinch)
- Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke)
- NTSC Videocassetten-Wiedergabe
- CE Zeichen garantiert die Einhaltung der jeweils verbindlich gemachten europ. Normen

## DVD Player

- Audio-Digital-Ausgang für Dolby-Digital und DTS
- Video-CD-Wiedergabe (VCD / S-VCD)
- Audio-CD-Wiedergabe
- MP3 / JPEG-CD-Wiedergabe
- KODAK-PictureCD-Wiedergabe
- CD-R/RW-Wiedergabe
- (A-B)-Wiederholung
- NTSC-Wiedergabe in PAL60Hz

## JPEG-Hinweis

Folgende Formate können nicht abgespielt werden: JPEG-2000, progressive JPEG, interlaced JPEG, CMYK-JPEG.

## Batteriehinweis

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde / Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit die verbrauchten Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

## Stromsparhinweis

Sparen Sie Strom!

Dieses Gerät verbraucht ständig 5,5 Watt, wenn es nur mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird.

Schalten Sie das Gerät bei längeren Betriebspausen (z.B. über Nacht) mit dem Netzschalter aus. (siehe S. 6).

Der Stromverbrauch reduziert sich dadurch auf Null.

## Bildschirmeinblendung

Bei jedem Programmwechsel wird am unteren Bildrand für ca. 2 Sekunden eine INFO-Zeile eingeblendet.

Diese Einblendung wird vom jeweiligen Sender gesteuert. Nicht jeder Sender blendet diese INFO-Zeile ein.

Die Einblendung kann nicht abgeschaltet werden.

## MESECAM-Hinweis

Dieses Gerät kann Videobänder abspielen, die in MESECAM oder SECAM aufgezeichnet sind. Schalten Sie MESECAM oder SECAM (siehe S. 23) nur dann ein, wenn Sie solch ein Videoband abspielen wollen. Andernfalls ist die Farbwiedergabe gestört.

## Achtung!

Die Aufnahme (auch die Timer-Aufnahme) muss in Deutschland immer in AUTO oder PAL erfolgen.

Andernfalls ist die Farbwiedergabe gestört, wenn diese Videocassette auf einem anderen Videorecorder abgespielt werden soll. Die Wiedergabe dieser Aufnahme muss in der gleichen Einstellung erfolgen, in der sie aufgenommen wurde. Deshalb ist **AUTO** für Aufnahme und Wiedergabe gleichermaßen gut geeignet.

## Longplayhinweis

Mit Longplay (LP) wird die Aufnahmedauer eines Videobandes verdoppelt. Erreicht wird dies durch Halbierung der Bandtransportgeschwindigkeit. Dadurch ist die Bildqualität nicht so gut, wie bei einer Standard-Aufnahme. Die Sonderfunktionen: Standbild, Bildsuchlauf, Zeitlupe, Einzelbild funktionieren mit LP entweder nicht, oder sind ohne Farbe. Das ist wegen der geringen Bandtransportgeschwindigkeit normal und kein Hinweis auf einen Defekt. Vorbespielte Cassetten, die im amerikanischen EP-Longplay aufgezeichnet wurden, können nicht abgespielt werden.

## NTSC-Videocassetten-Hinweis

NTSC-Videocassetten können nicht kopiert werden.

## NTSC-DVD/VideoCD-Hinweis

NTSC-DVDs & NTSC-VideoCDs können nicht kopiert werden. Die Kopie ist stark gestört. Die Störungen sind systembedingt normal, weil NTSC-Discs mit 60Hz abgespielt werden, PAL-Videorecorder dies aber nicht fehlerfrei aufzeichnen können.

Einige Musik-DVDs sind in NTSC bespielt, obwohl dies nicht auf der Verpackung angegeben ist. Auch diese DVDs können nicht kopiert werden.

- Dieses Produkt beinhaltet urheberrechtlich geschützte Technologie gemäß Verfahrensansprüchen bestimmter US-Patente und anderer Rechte geistigen Eigentums im Besitz der Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber. Gebrauch dieser urheberrechtlich geschützten Technologie muss von Macrovision Corporation autorisiert werden, und ist nur auf Heimanwendungen und andere begrenzte Anwendungen beschränkt, sofern nicht eine spezielle Genehmigung der Macrovision Corporation eingeholt worden ist. Nachbau und Zerlegung verboten.
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
- "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- "DTS" und "DTS Digital Out" sind geschützte Warenzeichen von Digital Theatre Systems, Inc.
- Beachten Sie, dass das Kopieren bestimmter TV-Sendungen, Filme, Videobänder o.ä. mit Copyright-Rechten unerlaubt sein kann und ggf. eine Gesetzesübertretung bedeutet.
- Das Kopieren kopiergeschützter DVDs ist mit diesem Gerät nicht möglich. Ob eine DVD kopiergeschützt ist, ist nicht unbedingt aus der Verpackung der DVD ersichtlich.

## Vorbereitung

Sicherheitshinweise .....	2
Eigenschaften .....	4
Bedienung und Anzeigen am Gerät .....	6
Fernbedienung .....	7
Antennenanschluß und Stromversorgung .....	9
Anschließen .....	10

## Fernsehen

Sprache der Bildschirmanzeigen wählen /	
Gerät einschalten .....	12
Uhrzeit und Datum einstellen .....	13
Sendersuchlauf .....	14
Bildstörungen .....	17
Grundfunktionen .....	18
Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe .....	19
Einschaltautomatik .....	20
Ausschaltautomatik .....	21

## Cassetten-Wiedergabe

Cassette einsetzen, auswerfen .....	22
Farbsystem .....	23
Wiedergabe .....	24
Zeitleupe, Einzelbildfortlauf .....	25
Wiederholung / Skip-Suchlauf .....	26
Das Zählwerk .....	27
Video-Index-Suchsystem .....	28

## Aufnahmen

Aufnahmen einer Sendung .....	29
Sofort-Aufnahme (OTR) .....	30
Timer-Aufnahme .....	31
Timer abfragen / löschen .....	34

## Fortgeschrittene Funktionen Video

Stereo-Aufnahmen und Wiedergabe .....	35
Videotext .....	36
Überspielen, kopieren .....	38
Kopieren von CDs oder DVDs auf Videoband ...	39

## Disc-Wiedergabe

DVD, Video-CD und Audio-CD-Hinweise ..	40
Information anzeigen .....	41
Setup-Menüsprache einstellen .....	42
Wiedergabe .....	43
Spezial Wiedergabe .....	44
MP3/JPEG Wiedergabe .....	45
Das JPEG Interval einstellen .....	47
Dateien wählen .....	48
Zoomen / Szene direkt wählen .....	49
A-B-Wiederholung .....	50
Hörbare Sprache ändern / Untertitel .....	51
Kameras wechseln /	
Titel wählen / DVD Menü .....	52

## Fortgeschrittene Funktionen DVD


Bildschirmformat wählen .....	53
DolbyDigital-Dynamik-Einstellung .....	54
Das On Screen Display (OSD) einstellen ...	54
Rating Level (Kindersicherung) einstellen ...	55
Kindersicherung vorübergehend ausschalten ...	56
Wiedergabewiederholung / Hinweise .....	57
Sprachenliste .....	58

## Zusatzinformationen


Fehlersuche .....	59
Videokopfreinigung .....	60
Technische Daten .....	61
Garantie .....	62

# Bedienung und Anzeigen am Gerät


## Vorderseite



## Rückseite







	Ein/Aus	12
	Cassettenauswurf	22
	Schublade öffnen oder schließen	43,45
info (CALL)	Statusanzeige	18,31,41
0-9	TV-Programme wählen	14,29,30
	Eingabe von Zahlen	13,15,16,31
	Geheimzahl eingeben	55,56
	TV-Programme schrittweise schalten	14,29,37,38
AV	Scarteingänge od. AV-Fronteingang	32,38
	Auf / Ab / Links / Rechts	
ENTER	Auswahl bestätigen	
	Videotext Ein/ Mischen/ Aus	36
TV/VCR	TV/VCR-Betrieb wählen	14
DVD	DVD-Betrieb wählen	39
DVD MENU	Menü der DVD aufrufen	52
	Lautstärke +/-	18
SETUP/MENU	Setup-Menü aufrufen	12~16,42,53~55
TITLE	Titel wählen (nur mit spezieller DVD)	52
ATR	Automatische Spurjustierung	
RETURN	Setup beenden	56
PLAY MODE	Wiedergabewiederholung (DVD/CD)	57
	Quick view	18
ZOOM	Zoom (für DVD / VideoCD)	49
	Antwort	37
	Sleep-Timer	18
	Stumm	18
REPEAT A-B	A-B-Wiederholung (für DVD/CD)	50
PROGRAM	Timer abfragen	34
CANCEL	Timer löschen	14
	Programme ausblenden	19,49,55
	Videotext vergrößern	37
JUMP	Szene direkt anwählen	49
	Textseite anhalten	
SP/LP	Aufnahmegeschwindigkeit	29,30
INDEX	Video-Index-Suchlauf	28
	Videotext-Unterseite	37
TIMER REC	Timer ein/aus	32,34
ANGLE	Kamera wechseln (nur Spezial-DVDs)	52
00:00:00	Zählwerk auf Null stellen	27
(COUNTER RESET)		
SUB TITLE	Untertitel (ein/aus) wählen	51
	Auf Zählwerksposition 00:00 zurück	27
AUDIO	Wiedergabeton (VCR) auswählen	35
	Hörbare Sprache ändern (DVD)	51
	Rückspulen/Suchlauf rückwärts	24,25,44
	Wiedergabe	25,39,43~46
	Vorspulen/Suchlauf vorwärts	24,25,44
SKIP	Kapitel vorwärts/rückwärts schalten	44
TRK (TRACKING) -/+	Manuelle Spurjustierung (VCR)	25,35
	Stopp	24,29,45
	Aufnahme	29,30,38,39
	Zeitlupe	25,44
	Standbild/Aufnahme-Pause ein/aus	25,29,38,44



# Fernbedienung

## Einsetzen der Batterien

Verwenden Sie **Micro-Batterien, Typ UM-4** (auch **AAA-Size** genannt).


Diese Batterien erhalten Sie im Handel als Standard-Batterien (Kohle/Zink) oder als Alkali/Mangan-Batterien. Beide Sorten können Sie verwenden, aber nicht gleichzeitig untereinander gemischt.

Alkali/Mangan-Batterien halten länger, sind aber in der Anschaffung etwas teurer als Kohle/Zink-Batterien.


**Achtung:** Leere, verbrauchte Batterien laufen aus, es tritt **ätzender** Elektrolyt aus. Die Fernbedienung wird dadurch **zerstört**. Auslaufgeschützte Batterien laufen nicht sofort aus, wenn sie verbraucht sind. Solange die Fernbedienung noch funktioniert, besteht keine Auslauf-Gefahr. Entfernen Sie sicherheitshalber die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über Monate nicht benutzen.

**Schäden durch ausgelaufene Batterien werden nicht durch die Garantie abgedeckt.**


**1** Deckel in Pfeilrichtung aufschieben.



**2** Batterien, wie unten gezeigt, einsetzen.




**3** Deckel zuschieben.




## Wirkungsbereich der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Gerät.


Übertragungsfenster




Die Fernbedienung wird in folgenden Fällen nicht oder nicht zuverlässig funktionieren:




Bei direkter Sonneneinstrahlung auf die Vorderseite des Gerätes.



Wenn ein Hindernis zwischen Gerät und Fernbedienung steht.




Wenn die Batterien falsch herum eingesetzt sind.



Wenn die Batterien verbraucht sind.

# Antennenanschluß und Stromversorgung

Antenne wie abgebildet anschließen. Verbinden Sie das Gerät mit einer Hochantenne (A), oder mit einem Kabelanschluß (C). Bei Empfangsstörungen wenden Sie sich bitte an einen Antennenfachbetrieb.



## (A) Hoch- oder Außen-Antenne

Kein Do-it-yourself-Aufbau!

Nur eine fachmännisch installierte Antenne ist gegen Blitzschlag und Herabfallen gesichert.

## (B) Scartbuchse

Hier schließen Sie einen Satellitenempfänger, einen Videorecorder, oder einen PREMIERE - Empfänger an.

## (C) Kabelfernsehsender

Der eingebaute Hyperbandkabeltuner kann alle analogen Kabelfernseh-Programme empfangen.

## (D) Netzanschluß (Stromversorgung)

Nur an 230 Volt / 50 Hz anschließen.


Ein beschädigtes Netzkabel niemals mit Isolierband "reparieren", sondern vom Fachmann durch ein neues Netzkabel ersetzen lassen.

Häustiere nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Kabels lassen. Eine durchgebiessene Isolation ist lebensgefährlich! Insbesondere Meerschweinchen, Nymphensittiche, Hamster, Kaninchen und andere Nagetiere nehmen das Netzkabel gerne als Spielzeug zum Zerbeißen.

# Anschließen

## Anschluss eines analogen Verstärkers (ohne Decoder)

### COMBI 1415 (Rückseite)



## Anschluss eines Digitaldecoders

Schließen Sie einen Verstärker (nicht mitgeliefert) mit eingebautem Dolby-Digital- oder DTS-Decoder an. Für diesen Anschluss sind bis zu 6 Lautsprecher (nicht mitgeliefert) notwendig. Um Beschädigungen der Lautsprecher zu vermeiden, schalten Sie alle Geräte aus, während Sie die Kabelverbindungen herstellen.

### COMBI 1415 (Rückseite)




### Hinweise:

- Der Digital-Audio-Ausgang wird nur vom DVD/CD-Player genutzt.
- Der VCR-Ton wird in HiFi-Stereo über die R/L-Analog-Audio-Ausgangsbuchsen und die Scartbuchse ausgegeben.
- Der DTS-Ton (wenn auf DVD aufgezeichnet) wird nur digital (über den Digital-Audio-Ausgang) wiedergegeben.
- Sie benötigen einen DTS-Decoder zum Abhören des DTS-Tones.
- **Achtung!** Werden **DTS-AudioCDs** abgespielt, dann wird das Digitalsignal auch über die R/L-Analog-Cinchbuchsen übertragen. Deshalb beim Abspielen von **DTS-AudioCDs** niemals einen Analogverstärker an die R/L-Analog-Cinchbuchsen anschließen. Die Lautsprecher könnten beschädigt werden.
- Einige ältere DTS-Decoder waren nicht für DVD geeignet. Diese Geräte werden vielleicht nicht richtig funktionieren.

## 1. Anschluss eines Videorecorders


Beachten Sie, dass das Kopieren unerlaubt sein kann und ggf. eine Gesetzesübertretung bedeutet. DVDs können nicht kopiert werden, wenn Sie mit einem Kopierschutz versehen sind. Aufnahmen von kopiergeschützten DVDs zeigen keine oder stark schwankende Farbe, das Bild springt oder verschwindet zeitweise ganz. Diese Bildstörungen sind wegen des Kopierschutzes normal.

Ein Videoband kann nicht wiedergegeben werden, wenn gleichzeitig eine DVD wiedergegeben wird. Drücken Sie die 0/AV-Taste, um auf TV-Betrieb zu schalten. Drücken Sie die 0/AV-Taste so oft, bis "AV2" eingeblendet wird.



## 2. Anschluss eines Camcorders.


Schließen Sie einen Camcorder an den Front-A/V-Eingang an. Starten Sie die Wiedergabe am Camcorder. Drücken Sie die 0/AV-Taste auf der Fernbedienung des COMBI 1415 so oft, bis AV2 eingeblendet wird. Dann können Sie die Camcorder-Wiedergabe am Bildschirm sehen.




# Sprache der Bildschirmanzeigen wählen / Gerät einschalten

Gerät anschließen, wie auf der vorigen Seite beschrieben.

## Vorbereitungen

- Vergewissern Sie sich, daß der Netzschalter eingeschaltet ist. Die Standby-Anzeige muss leuchten.
- Drücken Sie jetzt die Betriebstaste , um das Gerät einzuschalten (Die Standby-Anzeige erlischt).
- Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.




## 1 MENU drücken.


Es kann sein, daß bei der ersten Inbetriebnahme Bild 2, 3 nicht erscheint. Statt dessen erscheint nach dem Drücken von MENU gleich Bild 4.

## 2 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor GRUNDEINSTELLUNG blinkt. Dann ENTER drücken.

Wenn länger als 60 Sekunden keine Taste gedrückt wird, dann schaltet das Gerät automatisch auf TV-Betrieb zurück.



## 3 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor LANGUAGE blinkt. Dann ENTER drücken.



## 4 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis das Dreieck vor der gewünschten Sprache steht. Dann ENTER drücken.



## 5 MENU so oft drücken, bis das Fernsehbild erscheint.

## Hinweis:

Der DVD-Player hat ein eigenes Menü (siehe S. 42).

Nach dem Einschalten mit dem Netzschalter kann es bis zu 6 Sekunden dauern, bis die rote Standby-Anzeige (siehe S. 6) aufleuchtet.




# Uhrzeit und Datum einstellen

Die Uhr hat eine 24-Std.-Anzeige.

## Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

**Beispiel:** Einstellen der Uhr auf 11:30, 25. Oktober 2003:



### 1 MENU drücken.

Falls die Uhr noch nicht gestellt wurde, erscheint automatisch Schritt 3.

### 2 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor GRUNDEINSTELLUNG blinkt. Dann ENTER drücken.

■ TIMER PROGRAMMIEREN  
■ WIEDERHOLUNG [AUS]  
■ SENDEREINSTELLUNG  
■ SYSTEMEINSTELLUNG TV  
■ GRUNDEINSTELLUNG  
AUSWAHLEN : ▲▼  
OK : ENTER  
ENDE : MENU

### 3 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor UHR EINSTELLEN blinkt. Dann ENTER drücken.

GRUNDEINSTELLUNG  
■ UHR EINSTELLEN  
■ LANGUAGE/SPRACHE/LANGUE  
LINGUA/LINGUA  
■ FARBSYSTEM [AUTO]  
AUSWAHLEN : ▲▼  
OK : ENTER  
ENDE : MENU

### 4 ◀ oder ▶ so oft drücken, bis 25 angezeigt wird. Oder 25 mit der 10er-Tastatur eingeben. Dann mit ▼ weiterschalten.

UHR EINSTELLEN  
TAG 25 SA  
MONAT 10  
JAHR 2003  
ZEIT 0:00  
AUSWAHLEN : ▲▼  
EINSTELLEN : ◀▶ / 0-9  
OK : ENTER ENDE : MENU

### 5 Monat, Jahr, Stunden und Minuten wie bei Bild 4 einstellen.

- Der Wochentag wird automatisch angezeigt.

- Haben Sie sich vertippt, dann gehen Sie mit ▲ einen Schritt zurück und wiederholen Sie die Eingabe.

UHR EINSTELLEN  
TAG 25 SA  
MONAT 10  
JAHR 2003  
ZEIT 11:30  
AUSWAHLEN : ▲▼  
EINSTELLEN : ◀▶ / 0-9  
OK : ENTER ENDE : MENU

## Hinweis:


Nach dem Ausschalten mit dem Netzschalter oder nach einem Stromausfall läuft die Uhr noch ca. 30 Minuten quartzgenau weiter. Danach wird die Uhrzeit auf 0:00 und das Datum auf 1.1.2003 zurückgesetzt. Die Uhr bleibt auf dieser Zeit stehen. Geben Sie Uhrzeit und Datum erneut ein.

### 6 Dann ENTER drücken. Danach erscheint die Uhrzeit.

11:30 SA

# Sendersuchlauf

Mit diesem Gerät können bis zu 80 Sender gespeichert werden. Falls noch nicht geschehen, schließen Sie jetzt die Antenne an.



## Automatische Senderspeicherung

Es werden nur die Sender gespeichert, die mit dem eingebauten Tuner empfangen werden können. Falls Sie einen Satelliten-Empfänger benutzen, können Sie die automatische Senderspeicherung nicht verwenden.

### Vorbereitungen

- Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.
- Taste **1** der **10er-Tastatur** einmal drücken. KA1 wird eingeblendet.

- 1 MENU** drücken.  
▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor **SENDEREINSTELLUNG** blinkt. Dann **ENTER** drücken.

■	TIMER PROGRAMMIEREN
■	WIEDERHOLUNG [AUS]
■	SENDEREINSTELLUNG
■	SYSTEMEINSTELLUNG TV
■	GRUNDEINSTELLUNG
AUSWAHLEN : ▲▼	
OK	: ENTER
ENDE	: MENU

- 2** ▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor **AUTO TUNING** blinkt.

SENDEREINSTELLUNG	
■	SENDERSUCHE
■	AUTO TUNING
■	AUSTAUSCHEN
AUSWAHLEN : ▲▼	
OK	: ENTER
ENDE	: MENU

- 3** Dann **ENTER** drücken.  
Der Sendersuchlauf sucht nach Sendern und speichert sie ab. Während des Suchlaufs ist der Ton abgeschaltet. **AUTO TUNING** wird eingeblendet. Der Suchlauf kann bis zu 20 Minuten dauern. Der Suchlauf ist beendet, wenn das **SENDER EINSTELLUNG** Menü eingeblendet wird.

AUTO TUNING	
-------------	--

- 4 MENU** so oft drücken, bis das Fernsehbild erscheint.

## Programmplätze ausblenden

Wählen Sie mit **(P) (CHANNEL) +** oder **-** das Programm, das Sie ausblenden möchten. Drücken Sie dann **CANCEL**. Diese Programm-Nummer blinkt dann. Sie können so auch mehrere Programmplätze ausblenden. Ausgeblendete Programmplätze können nur über **10er Tastatur** angewählt werden.


Um die Ausblendung aufzuheben, wählen Sie den ausgeblendeten Programmplatz über **10er Tastatur** an. Drücken Sie dann **CANCEL**. Der Programmplatz kann wieder über **(P) (CHANNEL) +** oder **-** angewählt werden.

## Programme sortieren

### Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

**Beispiel:** Programm 10 auf Programmplatz 5 setzen.



### 1 **MENU** drücken.

▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor **SENDEREINSTELLUNG** blinkt. Dann **ENTER** drücken.

- **TIMER PROGRAMMIEREN**
- **WIEDERHOLUNG** [AUS]
- **SENDEREINSTELLUNG**
- **SYSTEMEINSTELLUNG TV**
- **GRUNDEINSTELLUNG**

AUSWAHLEN : ▲▼  
OK : ENTER  
ENDE : MENU

### 2 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor **AUSTAUSCHEN** blinkt.

Dann **ENTER** drücken.

**SENDEREINSTELLUNG**

- **SENDERSUCH**
- **AUTO TUNING**
- **AUSTAUSCHEN**

AUSWAHLEN : ▲▼  
OK : ENTER  
ENDE : MENU

### 3 Mit ▲ / ▼ oder mit der **10er Tastatur** das umzusetzende Programm einstellen. Dann **ENTER** drücken.

Das jeweils eingestellte Programm ist am Bildschirm zur Kontrolle zu sehen.

KA 10

AUSTAUSCHEN KA 1

EINSTELLEN : ▲▼ / 0-9  
OK : ENTER  
ENDE : MENU

### 4 Mit ▲ / ▼ oder mit der **10er Tastatur** den Programmplatz einstellen, auf den das Programm verschoben werden soll.

KA 10

AUSTAUSCHEN KA 5

EINSTELLEN : ▲▼ / 0-9  
OK : ENTER  
ENDE : MENU

### 5 **ENTER** drücken.

Es können beliebig viele Programme durch Wiederholung dieser Prozedur ausgetauscht werden.  
oder...

KA 5

AUSTAUSCHEN KA 10

EINSTELLEN : ▲▼ / 0-9  
OK : ENTER  
ENDE : MENU

### 6 **MENU** so oft drücken, bis die Einblendung erlischt.


### Hinweis:

Um alle Programme zu sortieren, beginnen Sie mit Programm 1. Wählen Sie in Schritt 3 das Programm, das auf Platz 1 erscheinen soll. In Schritt 4 stellen Sie dann 1 ein und drücken Sie **ENTER**. Danach suchen Sie das Programm, das auf Platz 2 erscheinen soll. Fahren Sie fort mit dem Programm, das auf Platz 3 erscheinen soll, usw.



# Sendersuchlauf

Der automatische Sendersuchlauf speichert alle am Ort empfangbaren TV-Sender. Unter ungünstigen Umständen wird eventuell ein Sender nicht automatisch gespeichert. Dieser Sender kann auch manuell gespeichert werden.



## Hinweis:

Unter ungünstigen Empfangsverhältnissen kann es vorkommen, daß der Sendersuchlauf auch bei Sendern stoppt, die nur eine sehr schlechte Bildqualität bieten.

Starten Sie den Suchlauf erneut mit **▶** oder **◀**.

**16**

## Manuelle Senderspeicherung


Betätigen Sie so oft den Sendersuchlauf, bis der gewünschte Sender erscheint, und speichern ihn dann auf dem gewünschten Programmplatz ab. Für jeden einzelnen Sender wiederholen Sie diese Prozedur.

### Vorbereitungen:


Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

**Beispiel:** Einstellen des SAT1 auf Programmplatz 5.



- 1 Im Menü wählen Sie "SENDER-SUCHE" wie in Schritt 1 ~ 2 auf Seite 14. Dann **ENTER** drücken.




- 2 Mit **▲** oder **▼** [PAL] oder [SECAM] einstellen. Dann **ENTER** drücken.



- 3 **▶** (Suchlauf vorwärts) oder **◀** (Suchlauf rückwärts) einmal drücken. Der Suchlauf startet. Er stoppt automatisch bei jedem Sender ("**▶**" ändert sich in "**||**"). **▶** oder **◀** so oft drücken, bis das SAT1 zu sehen ist. Falls gewünscht, stoppen Sie den Suchlauf mit **▶** oder **◀**. Falls das Bild noch nicht optimal eingestellt ist, nehmen Sie mit **▲** oder **▼** eine Feineinstellung vor. Zum Speichern **ENTER** drücken.




- 4 **▲** oder **▼** so oft drücken, bis 5 angezeigt wird. Oder mit der **10er Tastatur 5** eingeben. Dann **ENTER** drücken.



- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, wenn Sie weitere TV-Sender speichern wollen.


- 6 **MENU** so oft drücken, bis das Fernsehbild erscheint.

Die unten gezeigten Bildstörungen treten bei einer mangelhaften Hochantenne, schlechten Empfangsbedingungen, oder bei Verwendung einer Zimmerantenne auf. Kabelanbieter sorgen für ein fehlerfreies Signal ohne Bildstörungen. Fachmännische Installation der Kabelanlage vorausgesetzt, steht dem ungetrübten Fernsehgenuß nichts im Wege.




## Zündstörungen

Schwarze Punkte und waagerechte Streifen im Bild; das Bild kann springen oder zur Seite weglaufen. Zündanlagen von Kraftfahrzeugen, nicht entstörte Bohrmaschinen, elektrisches Spielzeug oder startende Neonlampen können diese Störungen verursachen.




## Geisterbilder

Das Fernsehsignal fällt zweimal in die Antenne ein. Einmal direkt vom Sender, zum anderen als Reflexion z.B. von einem hohen Gebäude oder einem Berg. Antenne drehen oder andere Antenne mit größerem Vor/Rück-Verhältnis verwenden, um die Störung zu vermindern.



## Schnee

Kleine weiße Punkte (Schnee) treten bei zu schwachem Antennensignal auf. Achten Sie auf eine genügend große Antenne. Bei zu kleiner Antenne hilft auch kein Antennenverstärker, er würde nur den Schnee gemeinsam mit dem zu schwachen Signal verstärken.



## Überlagerungsempfang

Bei Überreichweitenempfang stört ein anderer, weit entfernter Sender den Empfang Ihres Programms. Durchlaufende Wellen, diagonale Streifen oder verminderter Kontrast können als Folge auftreten.


- CANCEL stellt die Einstellungen (Helligkeit, Kontrast, Farbe, Schärfe) auf den vom Werk eingestellten Mittelwert zurück.
- Das zuletzt aufgerufene Menü erscheint immer zuerst.
- Über die SCART-Buchse kann ein RGB-Signal (z.B. vom DVD-Player) wiedergegeben werden. Kontrast, Farbe und Schärfe lassen sich dann nicht einstellen. Das RGB-Signal wird optimal übertragen.
- Die Bildeinflussungsstufen werden umgangen, ähnlich wie bei einem Stereoverstärker mit Source-Direkt-Taste. Obwohl das Bildschirmmenü (z.B. für Farbe) eine Änderung anzeigt, ändert sich die Farbstärke nicht.



4 MENU so oft drücken, bis das Fernsehbild erscheint.



# Grundfunktionen




## Sleep Timer

Taste so oft drücken, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird. Das Gerät schaltet sich in STANDBY, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.


## Sleep Timer ausschalten:

Taste so oft drücken, bis SLEEP 0 angezeigt wird.



## Informationen anzeigen

Taste drücken, um Informationen anzuzeigen. Taste erneut drücken, um die Anzeige auszuschalten.



## QuickView

zwischen 2 beliebigen Programmen hin und her schalten.


Beispiel:

Wählen Sie Programm 7.

Danach wählen Sie Programm 1.

Taste drücken, um auf das zuvor eingestellte Programm zu schalten.

Taste erneut drücken, um zurück zu schalten.



## Ton einstellen

lauter stellen


leiser stellen

Ton ein-/ausschalten

# Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe

## Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.



### 1 MENU drücken.

▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor **SYSTEMEINSTELLUNG** blinkt. Dann **ENTER** drücken.

■ TIMER PROGRAMMIEREN

■ WIEDERHOLUNG [AUS]

■ ENDEREINSTELLUNG

■ SYSTEMEINSTELLUNG TV

■ GRUNDEINSTELLUNG

AUSWAHLEN : ▲▼

OK : ENTER

ENDE : MENU

### 2 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor **BILD** blinkt.

SYSTEMEINSTELLUNG TV

■ ZIN/AUS TIMER SET

■ BILD

AUSWAHLEN : ▲▼

OK : ENTER

ENDE : MENU

### 3 ENTER drücken.

Mit ◀ oder ▶ heller oder dunkler stellen.

HELLIGKEIT 0

|||||

.....

EINSTELLEN : ◀▶


ENDE : MENU

RESET : CANCEL

NAECHSTE : ENTER

Das Menü erlischt automatisch ca. 1 Minute nach der letzten Änderung.

Mit jedem Druck auf **ENTER** ändert sich das Menü wie unten abgebildet.




## Hinweis:

- **CANCEL** stellt die Einstellungen (Helligkeit, Kontrast, Farbe, Schärfe) auf den vom Werk eingestellten Mittelwert zurück.
- Das zuletzt aufgerufene Menü erscheint immer zuerst.
- Über die SCART-Buchse kann ein RGB-Signal (z.B. vom DVD-Player) wiedergegeben werden. Kontrast, Farbe und Schärfe lassen sich dann nicht einstellen. Das RGB-Signal wird optimal übertragen. Die Bildbeeinflusstufen werden umgangen, ähnlich wie bei einem Stereoverstärker mit Source-Direkt-Taste. Obwohl das Bildschirmmenü (z.B. für Farbe) eine Änderung anzeigt, ändert sich die Farbstärke nicht.

### 4 MENU so oft drücken, bis das Fernsehbild erscheint.

# Einschaltautomatik

Mit der Einschaltautomatik schaltet das Gerät täglich zur gleichen Zeit das gleiche Programm ein.



## Vorbereitungen:


Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

**Beispiel:** Autom. Einschalten Programm 29 um 8:15 Uhr


- 1 Im Menü wählen Sie "SYSTEMEINSTELLUNG TV" wie in Schritt 1 ~ 2 auf Seite 19. Dann **▲** oder **▼** so oft drücken, bis der Punkt vor **EIN/AUS TIMER SET** blinkt. Dann **ENTER** drücken.



- 2 **EINSCHALTZEIT** mit **ENTER** bestätigen.




- 3 Mit **▲/▼** oder mit der **10er Tastatur** die Stunden einstellen. Mit **►** bestätigen.




- 4 Minuten, Programmplatz (z.B. KA29) und Tag wie bei Bild 3 einstellen.

MO-SA = jeden Tag von Montag bis Samstag.  
WO-SA = wöchentlich jeden Samstag.



Die Wochentag-Anzeige ändert sich wie unten abgebildet.




## Hinweis:

- Eine Abschaltautomatik schaltet das Gerät nach einer Stunde aus. Damit soll ein endloses unbeaufsichtigtes Weiterlaufen des Gerätes vermieden werden. Diese Abschaltautomatik wird ausgeschaltet, sobald eine Funktionstaste gedrückt wird.
- In Schritt 4 kann auch der Eingang AV1 oder AV2 eingestellt werden (mit der **AV**-Taste). Sobald sich das Gerät automatisch eingeschaltet hat, zeigt es das Signal, das an diesem Eingang anliegt. Liegt kein Signal an, bleibt der Bildschirm schwarz.

- 5 "EIN" wie bei Bild 3 einstellen. Dann **ENTER** drücken.

Nur wenn **EIN** eingestellt ist, wird sich das Gerät zur eingestellten Zeit einschalten.  
Ist **AUS** eingestellt, dann ist der Timer ausgeschaltet.



Falls jetzt auch noch die Ausschaltzeit programmiert werden soll: weiter wie auf Seite 21 ab 3.  
Falls nicht ....


- 6 **MENU** so oft drücken, bis das Fernsehbild erscheint.

Mit dieser Programmierung schaltet der Fernseher automatisch täglich zur gleichen Zeit aus.

## Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

**Beispiel:** Autom. Ausschalten um 10:30 Uhr.




### 1 MENU drücken.


▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor **SYSTEMEINSTELLUNG** TV blinkt. Dann **ENTER** drücken.




### 2 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor EIN/AUS TIMER SET blinkt. Dann ENTER drücken.




### 3 Mit ▲ oder ▼ die AUSSCHALTZEIT wählen und mit ENTER bestätigen.



### 4 Mit ▲/▼ oder mit der 10er Tastatur die Stunden und Minuten einstellen. Mit ► bestätigen.



### 5 Mit ▲ oder ▼ zwischen EIN und AUS wählen und mit ENTER bestätigen. Nur wenn "EIN" gewählt ist, ist die Ausschaltauto-matik eingeschaltet. Das Gerät wird dann zur eingestellten Zeit automatisch ausschalten.



**Abschalten der Ausschaltautomatik:** Punkte 1 - 5 befolgen und Position AUS mit **ENTER** bestätigen.


### 6 MENU so oft drücken, bis das Fernsehbild erscheint.




# Cassette einsetzen, auswerfen

Nur mit **VHS** gekennzeichnete Cassetten verwenden.



## Einsetzen

Cassette wie abgebildet einsetzen. Nur soweit einschieben, bis sie automatisch eingezogen wird. Das Cassettsymbol  wird für ca. 4 Sekunden eingeblendet.



Beim Einsetzen müssen das Sichtfenster und die Löschschriftlasche wie abgebildet zu sehen sein.


Eine falsch gedrehte Cassette kann nicht eingesetzt werden.




## Automatischer Wiedergabestart


Wenn eine Cassette mit rausgebrochener Löschschriftlasche eingesetzt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ein und die Wiedergabe startet von alleine.

## Auswerfen

- 1** Taste /▲ am Gerät zweimal drücken. Oder Taste ▲ auf der Fernbedienung einmal drücken.



- 2** Cassette entnehmen.




## Automatischer Cassettenauswurf

Wenn das Band autom. zurückgespult wurde, wird die Cassette am Bandanfang autom. ausgeworfen (s. Seite 29).

## Schutz vor versehentlichem Löschen

Nach der Aufnahme die Löschschriftlasche herausbrechen.



## Um wieder Aufzunehmen

Die entstandene Öffnung mit einem Klebestreifen überkleben. Dabei darauf achten, daß der Klebestreifen nicht seitlich über die Cassette hinausragt.




**Hinweis:** Sie wollen das Gerät komplett ausschalten (von der Stromversorgung trennen) und eine Cassette im Gerät belassen. So gehen Sie vor: Zuerst das Gerät mit der Fernbedienung ausschalten. Ca. 5 Sek. warten, bis das Cassettenlaufwerk kein Geräusch mehr erzeugt. In dieser Zeit läuft die Mechanik in die STOP-Position. Nur in dieser STOP-Position ist eine Beschädigung ausgeschlossen, wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet ist.



## Das Farbsystem ändern

### Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.



### 1 MENU drücken.

▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor **GRUNDEINSTELLUNG** blinkt. Dann **ENTER** drücken.

- TIMER PROGRAMMIEREN
  - WIEDERHOLUNG [AUS]
  - SENDEREINSTELLUNG
  - SYSTEMEINSTELLUNG TV
  - GRUNDEINSTELLUNG
- AUSWAHLEN : ▲▼  
OK : ENTER  
ENDE : MENU

### 2 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor **FARBSYSTEM** blinkt.

#### GRUNDEINSTELLUNG

- UHR EINSTELLEN
  - LANGUAGE/SPRACHE/LANGUE LINGUA/LENGUA
  - FARBSYSTEM [AUTO]
- AUSWAHLEN : ▲▼/◀▶  
OK : ENTER  
ENDE : MENU

### 3 Mit ◀▶ oder **ENTER** [AUTO], [PAL], [SECAM] oder [MESECAM] einstellen.

Normalerweise ist "AUTO"

die richtige Einstellung.

Unter ungünstigen Umständen kann

eventuell keine Farbe zu sehen sein. Wählen Sie dann das korrekte Farbsystem. Beispiel:

Sie spielen ein Videoband, das in MESECAM aufgenommen wurde. Stellen Sie dann "MESECAM" ein.


#### GRUNDEINSTELLUNG

- UHR EINSTELLEN
  - LANGUAGE/SPRACHE/LANGUE LINGUA/LENGUA
  - FARBSYSTEM [MESECAM]
- AUSWAHLEN : ▲▼/◀▶  
OK : ENTER  
ENDE : MENU

### 4 MENU so oft drücken, bis das Fernsehbild erscheint.

# Wiedergabe

Wird während der Wiedergabe oder während des Schnellvorlaufs das Bandende erreicht, dann wird automatisch zurückgespult und die Cassette wird ausgeworfen.



## Wiedergabe starten


### Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

1 Bespielte Cassette einsetzen.



2 Wiedergabe starten mit ► **(PLAY)**.

Falls die Cassette noch nicht eingesetzt wurde, blinkt  für ca. 4 Sekunden.

Ist die Löschschutzlasche der Cassette entfernt (siehe S. 22), startet die Wiedergabe automatisch.



### Wiedergabestopp:

■ **(STOP)** drücken.




## Rückwärts und vorwärts Spulen

Stoppen Sie die Wiedergabe mit ■ **(STOP)**.


### Rückspulen:

◀◀ **(REW)** drücken.



### Vorspulen:

▶▶ **(F.FWD)** drücken.



Von Spulen auf Wiedergabe schalten:

Drücken Sie ► **(PLAY)**.

Es ist nicht nötig, zuerst die ■ **(STOP)** -Taste zu drücken.

## Bildsuchlauf vorwärts / rückwärts

Während des Spulens können Sie auf den Bildsuchlauf (siehe nächste Seite) umschalten. Dazu ◀◀ **(REW)** oder ▶▶ **(F.FWD)** drücken und gedrückt halten. Sobald Sie die Taste loslassen, wird weitergespult.

## NTSC Videocassetten-Wiedergabe

Das Gerät kann Cassetten wiedergeben, die nach der PAL-Norm oder nach der NTSC-Norm bespielt sind. Bei einigen vorbespielten Cassetten können bei der Wiedergabe schwarze Balken oben und unten verbleiben. Das ist normal und kein Hinweis auf einen Defekt. Das Überspielen eines NTSC-Videobandes auf einen Standard-PAL Recorder ist nicht möglich.

## Bildsuchlauf

Während der Wiedergabe ◀◀ (**REW**) oder ▶▶ (**F.FWD**) drücken. Zweimaliges Drücken schaltet zwischen den beiden Suchlaufgeschwindigkeiten hin und her.

Zurückschalten auf Wiedergabe: Drücken Sie ▶ (**PLAY**).

Wird beim Bildsuchlauf/zurück der Bandanfang erreicht, wird automatisch auf Wiedergabe geschaltet.

## Zeitlupe

Während der Wiedergabe I▶ (**SLOW**) drücken.

I▶ (**SLOW**) so oft wie gewünscht drücken, um die Zeitlupengeschwindigkeit zu verändern.

## Standbild

Drücken Sie II/▶▶ (**PAUSE/STILL**) während der Wiedergabe.

## Einzelbildfortlauf

Drücken Sie während der Wiedergabe II/▶▶ (**PAUSE/STILL**).

Halten Sie II/▶▶ (**PAUSE/STILL**) solange gedrückt, wie Sie den Einzelbildfortlauf wünschen.

Zurückschalten auf Wiedergabe: Drücken Sie ▶ (**PLAY**).



## Tracking

Das **AUTO TRACKING** schaltet sich beim Einsetzen der Cassette autom. ein und sorgt bei Wiedergabe für bestmögliche Bildqualität. Gleichzeitig schwankt die Tonwiedergabe geringfügig, bis die autom. Einstellung beendet ist. Fehlerhafte Fremdaufzeichnungen können nicht autom. erfasst werden.

Die Automatik versucht dann öfters die Wiedergabe zu verbessern.

Verringern Sie die Störungen bei Wiedergabe dieser Cassetten mit **TRK(TRACKING)+/-**.

Die Automatik ist danach ausgeschaltet. Mit jedem Druck auf **ATR** wird erneut autom. eingestellt.



**Hinweise:** • Während des Bildsuchlaufs kommt es systembedingt zu Störstreifen.

- Störstreifen während der Zeitlupe lassen sich mit **TRK +/-** weitgehend beseitigen.
- Nachdem die Zeitlupe optimal eingestellt ist, erscheint auch das Standbild optimal.
- Bildsuchlauf, Zeitlupe und Standbild schalten nach ca. 5 Minuten automatisch um auf Wiedergabe, um das Videoband vor übermäßigem Verschleiß zu schützen.
- Standbild, Suchlauf, Zeitlupe und Einzelbildfortlauf erfolgen ohne Tonwiedergabe.


## Hinweise:

• Wenn Sie eine Cassette einsetzen, wird das Zählwerk auf 00:00:00 zurückgesetzt.

• Das Zählwerk reagiert nur auf bespielte Bänder und Bandbereiche. An den unbespielten Stellen bleibt das Zählwerk stehen.

# Wiederholung/Skip-Suchlauf

Im Endlosspielbetrieb wird bis zum Bandende wiedergegeben und dann autom. zum Anfang zurückgespult. Dann wird erneut autom. wiedergegeben.



## Hinweis:

Um die automatische Wiederholung abzuschalten, befolgen Sie die Punkte 1 - 2, stellen AUS ein und bestätigen mit MENU.

## Einstellen der Wiederholung

### Vorbereitungen:

Drücken Sie TV/VCR, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

### 1 MENU drücken.

▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor WIEDERHOLUNG blinkt.



### 2 Mit ▲ oder ENTER [EIN] wählen.



### 3 Durch MENU die Eingabe bestätigen.


Drücken Sie danach ► (PLAY). Die Cassette wird nun wiederholt abgespielt, bis Sie die Wiederholfunktion wieder abschalten.

Drücken Sie info bei laufender Wiedergabe. Das Wiederholungs-symbol ist sichtbar, wenn die Wiederholung eingeschaltet ist.






Die ZERO RETURN-Funktion ermöglicht den automatischen Stopp an der Zählwerksposition 00:00:00.




## Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

- 1 Drücken Sie **info**. Das Zählwerk zeigt die Bandlaufzeit während der Wiedergabe oder Aufnahme.



- 2 An der gewünschten Bandposition **00:00:00 (COUNTER RESET)** drücken, um das Zählwerk auf Null zu stellen (z.B. zu Beginn einer Aufnahme).



- 3 Ist die Wiedergabe oder Aufnahme beendet, drücken Sie **■ (STOP)** und dann **↶ZERO (ZERO RETURN)**. Das Band spult dann automatisch vor oder zurück, um zum Zählwerksstand 00:00:00 zu kommen.



## Hinweis:

Sie können das Zählwerk jederzeit auf 00:00:00 stellen. Das Zählwerk kann deshalb auch 00:00:00 anzeigen, wenn der Bandanfang noch nicht erreicht ist. Obwohl das Zählwerk 00:00:00 anzeigt, kann noch weiter zurück gespult werden. In der Zählwerksanzeige erscheint ein Minuszeichen (-), wenn über 00:00:00 hinaus zurück gespult wird.


Obwohl das Zählwerk scheinbar "vorwärts läuft", wird das Band doch zurück gespult, wenn die REW-Taste gedrückt wird. Das Band stoppt automatisch, wenn der Bandanfang erreicht ist.

## Hinweis:

- Wenn Sie eine Cassette einsetzen, wird das Zählwerk auf 00:00:00 zurückgesetzt.
- Das Zählwerk reagiert nur auf bespielte Bänder und Bandbereiche. An den unbespielten Stellen bleibt das Zählwerk stehen.

# Video-Index-Suchsystem

Wiederfinden einer INDEX-Marke. Der Anfang oder das Ende einer laufenden Wiedergabesequenz lässt sich während des Umspulens schnell finden (Das Ende wird durch den Beginn einer neuen Aufnahme markiert. Das Ende zu finden funktioniert also nur, wenn noch andere Wiedergabesequenzen folgen).



## Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

- 1 INDEX** drücken (Kann während der Wiedergabe gedrückt werden oder wenn das Band gestoppt ist).




- Geben Sie mit **10er Tastatur** innerhalb 10 Sekunden die Zahl der auszuführenden Index-Sprünge vor.



**Beispiel:** Von der momentanen Position aus soll die dritte Aufnahme erreicht werden. **10er Tastatur 3** drücken.


- 3 >>> (F.FWD)** drücken. Es wird vorgespult. Jedesmal, wenn eine INDEX-Marke vorbeiläuft, wird die Anzeige um 1 kleiner. Bei der dritten INDEX-Marke wird automatisch gestoppt und dann wiedergegeben.



## Hinweis:

- Systembedingt wird eine INDEX-Marke am Bandanfang nicht gefunden.
- Systembedingt startet die Wiedergabe nach einem INDEX-Suchlauf nicht immer bildgenau.
- Bei alten und abgenutzten Videobändern funktioniert der INDEX-Suchlauf nicht zuverlässig.
- Maximal 9 INDEX-Marken werden gesucht.

# Aufnehmen einer Sendung



## Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

- 1 Unbespielte Cassette mit intakter Löschschutzlasche einsetzen.



- 2 Wählen Sie mit **(P)** oder mit **10er Tastatur** das Programm (z.B. 29), das Sie aufnehmen möchten.

1~9 : z.B. 5 = einfach "5" drücken  
10~80 : z.B. 29 = "2" → "9" drücken


KA 29

- 3 Nur falls Sie in **LONGPLAY** aufnehmen wollen, drücken Sie **SP/LP**.

00:00:00 LP

- 4 Drücken Sie **●REC/OTR**, um die Aufnahme zu starten. **INDEX** blinkt. Eine Indexmarke wird aufgezeichnet.

REC/OTR leuchtet.



## Hinweis:

- Während einer laufenden Aufnahme kann der Fernseher mit **⏻** ausgeschaltet werden. Der Recorder nimmt trotzdem weiter auf. Er kann mit **■ (STOP)** abgeschaltet werden.
- Beim Aufnehmen kann das eingeschaltete Programm nicht gewechselt werden!
- Es ist nicht möglich, gleichzeitig ein Fernsehprogramm zu sehen, und ein anderes aufzuzeichnen. Dazu müßte das Gerät zwei komplette Empfangsteile haben.
- Zu Beginn jeder Aufnahme wird automatisch **INDEX** eingeblendet. An dieser Stelle wird eine Indexmarke aufgenommen, die der Recorder später ohne Zuhilfenahme des Zählwerkes wiederfinden kann (siehe S.28).

Falls die Cassette ausgeworfen wird, dann ist die Löschschutzlasche der Cassette herausgebrochen. (siehe S. 22)


## Beenden der Aufnahme

Drücken Sie die **■ (STOP)** Taste.



## Kurzzeitiges Unterbrechen der Aufnahme

Für kurze Unterbrechungen der Aufnahme drücken Sie **|| (PAUSE/STILL)**. Die REC/OTR-Anzeige blinkt während der PAUSE. Drücken Sie die Taste erneut, wenn Sie mit der Aufnahme fortfahren möchten.



## Automatische Bandrückspulung


Nach Erreichen des Bandendes wird das Band automatisch an den Anfang zurückgespult (außer bei Sofortaufnahme (OTR) und Timer-Aufnahmen). Die Cassette wird automatisch ausgeworfen.

## Hinweis:

Eine Sicherheitsschaltung bewirkt ein automatisches Abschalten der Pausenfunktion nach 5 Minuten und das Gerät schaltet die Aufnahmefunktion aus.

# Sofort-Aufnahme (OTR)

Mit **●REC/OTR** bestimmen Sie die Aufnahmedauer auf einfache Weise per Knopfdruck.



## Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

**Beispiel:** 30 Minuten Aufnahme einer laufenden Sendung.


- 1 Unbespielte Cassette mit intakter Löschschutzlasche einsetzen.




- 2 Wählen Sie mit **[P]** oder mit der **10er Tastatur** das Programm (z.B. 29), das Sie aufnehmen möchten.

1~9 : z.B. 5 = einfach "5" drücken



10~80 : z.B. 29 = "2" → "9" drücken



- 3 Nur falls Sie in LONGPLAY aufnehmen wollen, drücken Sie **SP/LP**.




- 4 Drücken Sie **●REC/OTR** zweimal. Die Aufnahme startet und schaltet nach 30 Minuten wieder ab. Jedes weitere Antippen von **●REC/OTR** ist ein weiterer Aufnahmeschritt. Die maximale Aufnahmedauer beträgt 6 Stunden.



Drücken Sie **●REC/OTR** während der Sofortaufnahme, wird die Aufnahmedauer auf die nächsthöheren Zeitabschnitte aufgerundet.

## Verlängern der Aufnahmezeit

Drücken Sie **●REC/OTR** so oft, bis die gewünschte Zeit auf dem Bildschirm erscheint.




## Hinweis:

- Während einer laufenden Timeraufnahme sind die Tasten **▶ (PLAY)**, **◀◀ (REW)** und **▶▶ (F.FWD)** ohne Funktion. Wird eine dieser Tasten gedrückt, dann wird "AUFNAHME LAEUFT" angezeigt.
- Falls nach beendeter OTR-Aufnahme die **TIMER REC**-Anzeige blinkt, dann hat der Bandvorrat nicht bis zum Ende der Aufnahmedauer gereicht.


## Beenden der Aufnahme

Drücken Sie **■ (STOP)**.





Der Timer hat 8 Speicher für 8 verschiedene Sendungen. Vom heutigen Tage an gerechnet, kann bis zu 31 Tage im voraus programmiert werden.



## Hinweis:

Alle eingegebenen Daten werden im Falle einer Stromunterbrechung für ca. 30 Minuten gehalten. Danach gehen sie verloren und müssen zusammen mit der Uhrzeit neu eingegeben werden (Siehe Seite 13).

## Vorbereitungen

- Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.
- Vorsichtshalber nochmal die Einstellung der Uhrzeit überprüfen durch **info** (s. Seite 18).
- Cassette mit intakter Löschschutzlasche einsetzen.


**Beispiel:** Timeraufnahme Programm 1, 13:00-14:30 Uhr mit Bandgeschwindigkeit: LP.

- 1 MENU** drücken. Falls nötig, **▲** oder **▼** so oft drücken, bis der Punkt vor **TIMER PROGRAMMIEREN** blinkt. Dann **ENTER** drücken.

Wenn länger als 60 Sekunden keine Taste gedrückt wird, dann schaltet das Gerät automatisch auf TV-Betrieb zurück.



- 2** Jede Zeile steht für einen der 8 Speicher. Mit **▲** oder **▼** eine Zeile auswählen. Dann **ENTER** drücken.




- 3** Mit **◀▶** oder mit der **10er Tastatur** den gewünschten **Tag** einstellen und mit **▼** bestätigen.



- 4 Startzeit(13:00), Stoppzeit(14:30), Programm(1) und Bandgeschwindigkeit(LP)** wie in Schritt 3 einstellen. Das Gerät schaltet zur Kontrolle auf das Programm um, das Sie bei KA einstellen.




- Haben Sie sich vertippt, dann gehen Sie mit **▶** einen Schritt zurück. Wiederholen Sie dann die Eingabe.



## 5 Mit **ENTER** bestätigen.

Zur Eingabe anderer Programme wiederholen Sie die Punkte 2 - 4.  
Oder **MENU** so oft drücken, bis das TV-Bild erscheint.



## 6 Sie können den Timer jetzt gleich oder erst später mit der **TIMER REC**-Taste einschalten.


Erst wenn der Timer eingeschaltet ist, wird er zur eingestellten Zeit die Aufzeichnung starten.  
Sobald der Timer eingeschaltet ist, leuchtet zur Kontrolle die **TIMER REC**-Anzeige.



- Falls die Cassette ausgeworfen wird, dann ist die Löschschutzlasche der Cassette herausgebrochen. (siehe S. 22)
- Solange der **TIMER** eingeschaltet ist (die **TIMER REC**-Anzeige ist sichtbar), läßt sich der Recorder nicht benutzen. Wollen Sie den Recorder benutzen, schalten Sie zuerst den **TIMER** mit **TIMER REC** aus.
- Während einer laufenden Timeraufnahme sind die Tasten **▶ (PLAY)**, **■ (STOP)**, **● REC/OTR** ohne Funktion. Wird eine dieser Tasten gedrückt, dann wird **AUFNAHME LAEUFT** angezeigt.
- Wenn der Timer eingeschaltet ist, können Sie das Gerät mit der Fernbedienung ausschalten. Die Aufnahme wird trotzdem zur voreingestellten Zeit starten. Allerdings dürfen Sie das Gerät nicht komplett mit dem Netzschalter (siehe S. 6) ausschalten.


### Hinweis:

- Beim automatischen Aufnehmen von der Scartbuchse gehen Sie wie folgt vor: Bei Bild 4 **AV** so oft drücken, bis **AV1** angezeigt wird.
- Falls nach beendeter Timeraufnahme die **TIMER REC**-Anzeige blinkt, war der Bandvorrat zu gering. Die Sendung konnte deshalb nicht komplett aufgezeichnet werden.



## Wöchentliche (z.B. WO-DI: jeden Dienstag) oder tägliche (z.B. MO-SA: Montags bis Samstags) Timeraufnahme

Programmieren Sie, wie auf den beiden vorigen Seiten beschrieben. Bei Bild 3 ◀ oder ▶ so oft drücken, bis die gewünschte Einstellung erscheint. Dann ▼ drücken. Wenn Sie ◀ oder ▶ öfter drücken, ändert sich die Anzeige bei DATUM wie unten abgebildet, wenn heute 26 Freitag ist.



MO-SA = jeden Tag von Montag bis Samstag.  
WO-SA = wöchentlich jeden Samstag.


### TIMER PROGRAMMIEREN

DATUM WO-MI  
START 1:30  
ENDE ---:  
KA 1  
SPEED SP

AUSWAHLEN : ▲▼  
EINSTELLEN : ◀▶ / 0-9  
ENDE : MENU

## Bei Überlappung von Timerprogrammen

- Die programmierten Sendezeiten sollten sich nicht überlappen, weil sonst Teile der jeweils nachfolgenden Sendung nicht aufgenommen werden. Priorität hat immer die zeitlich zuerst liegende Sendung.



### Hinweis:

- Die Aufnahmen "Jeden Tag" oder "Jede Woche" wiederholen sich täglich oder wöchentlich. Es sei denn, die Eingaben werden vorher gelöscht oder das Band ist zu Ende.
- Bei allen diesen autom. Aufnahmearten wird bei Bandende nicht autom. zurückgespult, sondern lediglich der Bandlauf autom. gestoppt.


# Timer abfragen / löschen

## Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

## Timer abfragen

**PROGRAM** drücken. Jedes Drücken von **PROGRAM** verändert die Anzeige in folgender Weise:



### Timer-Aufnahme

23 MO	13:00	14:30	1	SP
25 MI	20:30	21:00	4	LP
5 SA	12:15	13:00	3	SP
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

AUSWAHLEN: ▲▼/ENTER  
NEU: CANCEL ENDE: MENU



Normalbetrieb

EIN/AUS TIMER SET				
■	EINSCHALTZEIT	8:15	CH 29	EIN
■	AUSSCHALTZEIT	10:30		EIN
AUSWAHLEN: ▲▼				
OK	:ENTER			
ENDE	:MENU			

Ein- oder Ausschalt-  
automatik

## Timer löschen

1 Falls der Timer eingeschaltet ist, schalten Sie ihn jetzt mit **TIMER REC** aus. Das **TIMER REC**-Anzeige darf nicht leuchten.

2 **MENU** drücken. Falls nötig, ▲ oder ▼ so oft drücken, bis der Punkt vor **TIMER PROGRAMMIEREN** blinkt. Dann **ENTER** drücken.

■	TIMER PROGRAMMIEREN	
■	WIEDERHOLUNG	[AUS]
■	SENDEREINSTELLUNG	
■	SYSTEMEINSTELLUNG TV	
■	GRUNDEINSTELLUNG	
AUSWAHLEN: ▲▼		
OK	:ENTER	
ENDE	:MENU	

3 Alle 8 Timerspeicher werden angezeigt. Mit ▲ oder ▼ eine beschriebene Zeile auswählen.

23 MO	13:00	14:30	1	SP
25 MI	20:30	21:00	4	LP
5 SA	12:15	13:00	3	SP
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

AUSWAHLEN: ▲▼/ENTER  
NEU: CANCEL ENDE: MENU

4 Dann **CANCEL** drücken. Diese Zeile ist jetzt gelöscht.

25 MI	20:30	21:00	4	LP
5 SA	12:15	13:00	3	SP
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

AUSWAHLEN: ▲▼/ENTER  
ENDE: MENU

5 **MENU** so oft drücken, bis das Fernsehbild erscheint.




# Stereo-Aufnahmen und Wiedergabe

Die Aufnahme erfolgt automatisch. Das Band wird immer in HiFi und gleichzeitig in MONO auf der Standard-Randspur bespielt. Bei Zweikanaltonsendungen werden immer beide Tonkanäle aufgezeichnet.

## Wiedergabe

Mit **AUDIO** können Sie zwischen Stereo-/Mono-oder Zweisprachen-Wiedergabe wählen. Beachten Sie unsere Tabelle.

Anzeigen auf dem Bildschirm (für 4 Sek.)	Stereowiedergabe erfolgt in:	Zweikanalton wird wie folgt wiedergegeben.
STEREO	Stereo	Beide Sprachen von HiFi-Spur gleichzeitig (Mischsignal)
L KA	Linker Kanal über beide Lautsprecher	Deutsche Synchronisation (Hauptton)
R KA	Rechter Kanal über beide Lautsprecher	Originalton (Zusatzton)
MONO	Mono	Deutsche Synchronisation (Hauptton)



## HI-FI-Signalanzeige

**info** drücken.

Das wird bei der Wiedergabe von Hi-Fi-Videocassetten eingeblendet für 4 Sekunden.



## Hinweis:

Bei der Wiedergabe von HiFi-Cassetten, die auf einem anderen Recorder aufgenommen wurden, kann es zu Tonstörungen kommen. Das ist normal und kein Hinweis auf einen Defekt Ihres Recorders. Versuchen Sie, die Tonstörungen mit **TRK** (– oder +) zu minimieren, oder schalten Sie mit **AUDIO** auf MONO.

Die verschiedenen Sendeanstalten bieten zusätzlich zum Fernsehprogramm den Videotext an. Im Videotext lesen Sie aktuelle Nachrichten, den Wetterbericht, die Lottozahlen, das Fernsehprogramm der jeweiligen Sendeanstalt u. a. interessante Informationen.


Der Text wird an Ihr Fernsehgerät Seite für Seite übertragen, sobald Sie den entsprechenden Fernsehsender gewählt haben. Es kann immer nur eine Seite am Bildschirm gezeigt werden. Die Seiten sind einzeln durchnummeriert und werden **der Reihe nach** gesendet. Hieraus ergeben sich unterschiedliche Wartezeiten für die aufgerufenen Seiten, d.h. Sie müssen darauf warten, bis die von Ihnen gewählte Seite auch tatsächlich gesendet wird.

## Allgemeine Bedienung

**1** Wählen Sie die Sendeanstalt, deren Videotext Sie lesen wollen. Dazu mit der Fernbedienung das entsprechende Fernsehprogramm einstellen.

**2**  (**TEXT/MIX/TV**) drücken.


Der erste Druck auf  (**TEXT/MIX/TV**) schaltet den Videotext **ein**.

Der zweite Druck auf  (**TEXT/MIX/TV**) zeigt den Videotext und das Fernsehprogramm gemeinsam (MIX).


Der dritte Druck auf  (**TEXT/MIX/TV**) schaltet den Videotext **aus** und zum Fernsehprogramm zurück.

Der erste Aufruf des Videotextes zeigt im allg. die Seite 100 mit der Inhaltsübersicht.

Beispiel einer Videotext-Seite:





Wählen Sie die gewünschte Videotext-Seite anhand des von der Sendeanstalt angebotenen Inhaltsverzeichnisses aus.



HOLD-Symbol

Manche Seiten enthalten mehr Text, als auf einer Seite dargestellt werden kann. Diese Seiten werden von der Sendeanstalt in Unterseiten aufgeteilt und automatisch der Reihe nach gesendet.

Um eine Unterseite in Ruhe lesen zu können,  (**HOLD**) drücken. Das HOLD-Symbol erscheint. Die nächsten Unterseiten erscheinen automatisch, wenn Sie  (**HOLD**) ein zweites Mal drücken.

## Eine Videotext-Seite aufrufen

Mit **P (+/-)** Wipptaste die Seiten der Reihe nach umblättern (vorwärts oder rückwärts).

Achtung: Es muß nicht zu jeder von Ihnen eingegebenen Seitenzahl notwendigerweise eine Seite existieren. Wenn Sie also z.B. die Seite 116 aufgerufen haben, diese aber nicht erscheint, dann wird sie im Moment von der Sendeanstalt nicht ausgestrahlt. Schauen Sie hierzu im Inhaltsverzeichnis des Videotextes nach (bei den meisten Sendeanstalten finden Sie das Inhaltsverzeichnis auf Videotext-Seite 100).

Mit **10er Tastatur** die Seitenzahlen dreistellig eingeben.

Beispiel:

Seite 300 soll gezeigt werden.

Eingabe: **3** dann **0** und **0**.

Bei falscher Eingabe (Tippfehler), erst die falsche Zahl komplett dreistellig eingeben, dann die richtige Seitenzahl eingeben.

Vom Videotext aus kann das Programm nicht umgeschaltet werden.

Verlassen Sie den Videotext mit **≡/⊗/○ (TEXT/MIX/TV)** und wechseln Sie dann das Programm.

## Eine Unterseite direkt anwählen

Drücken Sie **⊞⊞ (SUB PAGE)**.

4 Striche werden eingeblendet: **----**

Um die Unterseite **2** aufzurufen geben Sie ein: **0 0 0 2**.

Ihre Eingabe erscheint anstatt der Striche: **0002**.

Es kann eine Weile dauern, bis die Unterseite 2 gesendet wird.

Erst wenn sie gesendet wird, erscheint sie auf dem Bildschirm.

Drücken Sie erneut **⊞⊞ (SUB PAGE)**, um die SUB PAGE-Funktion zu verlassen.

Innerhalb der SUB PAGE-Funktion können nur Unterseiten der gerade gesendeten Videotext-Seite aufgerufen werden.

Um andere Videotext-Seiten aufzurufen, müssen Sie die SUB PAGE-Funktion verlassen (s.o.).

## Vergrößerung

Zum Vergrößern der Buchstaben drücken Sie **⊞ (F/T/B)**.

Es kann nur die obere oder nur die untere Bildhälfte vergrößert werden.

Jeder Druck auf **⊞ (F/T/B)** schaltet zwischen der oberen oder unteren Bildhälfte und dem Vollbild hin und her. (F/T/B = Full / Top / Bottom)

## REVEAL

Mit **⊞ (REVEAL)** erhalten Sie die versteckten Antworten auf einer Quiz-Seite.

Die Quiz-Seiten werden nicht von allen Sendeanstalten angeboten und sind auch nicht immer im Programm.

# Überspielen, kopieren

Verbinden Sie das zuzuspielende Gerät mit dem Combi. Der Combi ist beim Überspielen immer das aufnehmende Gerät. Sie können das Kopieren am Bildschirm verfolgen. Sie können aber auch, nachdem die Aufnahme begonnen hat, den Combi mit der Fernbedienung ausschalten. Die Aufnahme wird davon nicht beeinflusst, erkennbar an der weiterhin leuchtenden REC/OTR-Anzeige.


## Vorbereitungen:

Drücken Sie **TV/VCR**, um den TV/VCR-Modus auszuwählen.

- 1 Leere Cassette mit intakter Löscheschutzlasche einsetzen. Bespielte Cassette zur Wiedergabe in den zweiten VCR oder den Camcorder einsetzen.




- 2 Drücken Sie **0/AV** oder **P** so oft, bis die Anzeige "AV1" oder "AV2" anstatt des Programms erscheint.



AV1(Scart Peritel) →  
AV2(Front-AV-Buchsen) →  
TV-Programmplatz

- 3 Drücken Sie **●REC/OTR** und dann **II/▶▶** (**PAUSE/STILL**) am Combi.

Die REC/OTR-Anzeige blinkt.



- 4 Drücken Sie **PLAY** und dann **PAUSE/STILL** am Wiedergabegerät.


- 5 Drücken Sie an beiden Geräten **II/▶▶** (**PAUSE/STILL**) zur gleichen Zeit, um das Überspielen zu starten.



## Hinweis:


- Vor Aufnahmebeginn wählen Sie die Geschwindigkeit mit der **SP/LP**-Taste. Vorbespielte Bänder werden bei Wiedergabe automatisch auf die richtige Geschwindigkeit eingestellt.
- Manche Videobänder und DVDs sind mit einem Kopierschutz versehen und können nicht kopiert werden. Die Wiedergabe über das Überspielkabel ist noch fehlerfrei. Sobald aber die Aufnahmetaste am Combi gedrückt wird, wird das Bild deutlich schlechter. Der Kopierschutz verhindert oder verschlechtert die Aufnahme.
- Wer Kopien anfertigt, oder mit Kopien handelt, oder diese unentgeltlich weitergibt, oder gegen Entgelt oder unentgeltlich öffentlich aufführt, kann mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Beachten Sie in jedem Fall das Copyright des Rechteinhabers der Original-Software.
- NTSC-Videobänder oder NTSC-DVDs können nicht überspielt werden.

## Anschluß an einen Video Recorder




## Anschluß an einen Camcorder

Zum Überspielen eines vorbespielten Bandes Ihres Camcorders beachten Sie bitte die dazugehörige Bedienungsanleitung. Eine einfache Überspielverbindung zeigt die folgende Skizze.





# Kopieren von CDs oder DVDs auf Videoband

Wenn das Material auf der CD oder DVD nicht kopiergeschützt ist, können Sie es mit diesem Gerät kopieren. Ist das Kopieren wegen eines digitalen Kopierschutzes nicht möglich, dann erscheint für ca. 4 Sekunden ein Symbol:  (siehe auch S. 43).

## Vorbereitung:


Eine Videocassette mit intakter Löscheschutzlasche einsetzen. **TV/DVD** -Taste drücken. LP oder SP wählen (siehe S. 29).  
DVD oder CD zum Kopieren einsetzen.

1 **DVD**-Taste drücken.

2 Mit **▶ (PLAY)** die Wiedergabe der DVD oder CD starten.

3 Während der Wiedergabe **●REC/OTR** drücken.  
Falls die Aufnahme nicht startet, ist die DVD kopiergeschützt.

Ist die Aufnahme gestartet, können Sie **●REC/OTR** auch öfter drücken, um die OTR-Aufnahmedauer einzustellen (siehe S. 30).



## Hinweis:

NTSC-CD/DVDs können generell nicht kopiert werden.

# DVD, Video-CD und Audio-CD-Hinweise

Der DVD-Player ist für Regionalcode 2 geeignet. Der Regionalcode (oder Ländercode) ist auf der DVD-Verpackung angegeben. DVDs aus den USA haben den Regionalcode 1 und können nicht abgespielt werden.

Die eingelegte Disc (DVD, Video-CD, S-VCD, Audio-CD, MP3-, JPEG- und Picture-CD) wird automatisch erkannt.

Geeignete Disc-Formate sind: DVD, CD-R und CD-RW.


Andere Discs (DVD-ROM, CDV, CD-G und Photo-CD) können und sollen nicht abgespielt werden. Unter ungünstigen Umständen könnten Daten auf diesen Discs gelöscht werden. Einige DVDs sind mit einem Kopierschutz bespielt. Beim Kopieren auf Videoband entstehen starke Störungen. Dies ist kein Hinweis auf einen Defekt im DVD-Player.

## Titel

Wenn mehrere Filme auf einer DVD aufgezeichnet sind, dann ist die DVD in Titel aufgeteilt.


## Kapitel

Jeder Titel kann in mehrere Kapitel unterteilt sein.



## Video-CD / Audio-CD-Titel

Eine Audio-CD enthält gewöhnlich mehrere Titel (engl. Track).



## Handhabungshinweise


- Disc nur am Rand anfassen. Oberfläche nicht berühren.
- Sichtbare Fingerabdrücke erschweren den Lesevorgang.
- Disc nicht verkratzen.
- Vor Verschmutzung schützen.
- Nicht bekleben.
- Nicht fallen lassen.
- Nicht zerbrechen. Verletzungsgefahr durch umherfliegende spitze Teile!

## Aufbewahrung


- Vor direkter Sonnenbestrahlung, Hitze und Feuchtigkeit schützen.
- In der Originalverpackung aufbewahren.

## Reinigung

- Möglichst nicht reinigen.
- Nur reinigen, wenn der Schmutz auf der CD oder DVD in den DVD-Player gelangen könnte. Oder wenn die Wiedergabe aussetzt.
- Niemals mit kreisförmigen Bewegungen reinigen.
- Immer von innen nach außen wischen.
- Keine Lösungsmittel oder Sprays benutzen.



## Vorbereitung

1 Vergewissern Sie sich, daß der Netzschalter eingeschaltet ist. Die Standby-Anzeige muß leuchten. Drücken Sie jetzt die Betriebstaste , um das Gerät einzuschalten (Die Standby-Anzeige erlischt).


2 DVD-Taste drücken.



## Information anzeigen


**info**-Taste drücken.

### DVD



Um die Anzeige auszuschalten, **info** erneut drücken.


### Audio-CD/Video-CD




6 (OPEN/CLOSE) Taste drücken. Die Schublade des DVD entnehmend (OPEN/CLOSE) Taste drücken. Die Schublade des DVD entnehmen. Bitte warten Sie. Es kann bis 10 Sekunden dauern, bis das Gerät ausschaltet. Zur Kontrolle leuchtet die STANDBY Anzeige.

# Setup-Menüsprache einstellen

Die Sprache des Setup-Bildschirmmenüs kann eingestellt werden.



1 Falls die DVD noch nicht gestoppt ist, **STOP** (■) drücken.  
Dann **SETUP** drücken.  
▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Sprache" gewählt ist.  
Dann ► oder **ENTER** drücken.



2 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis "OSD Sprache" gewählt ist. Dann ► oder **ENTER** drücken.



3 ▲ oder ▼ drücken, um die gewünschte Sprache einzustellen.  
Dann **ENTER** drücken.




4 Abschließend **SETUP** drücken, um das Setup-Menü zu verlassen.

## Hinweise:


Ist diese Sprache auf der DVD nicht aufgezeichnet, wird die Originalsprache wiedergegeben.







## Hinweis:


- Je nach Disc kann es bis zu einer Minute dauern, bis die Wiedergabe startet.
- Je nach Disc kann das  -Symbol erscheinen, wenn Sie eine Taste drücken. Dies wird von der Software auf der Disc gesteuert. Die entsprechende Funktion kann deshalb nicht ausgeführt werden. Der Hersteller der DVD hat diese Funktion gesperrt.
- Die DVD ist ein digitales Medium. Der Hersteller der DVD kann Funktionen auslassen oder sperren. Gesperrte Funktionen werden nicht ausgeführt, wenn Sie die entsprechende Taste drücken. Z.B. funktioniert der Suchlauf nicht, während der Jugendschutz-Hinweis eines DVD-Spielfilms zu sehen ist.
- Zur Wiedergabe von DTS benötigen Sie einen DTS-Decoder (nicht mitgeliefert). Der Decoder muss an den Digitalausgang angeschlossen sein.



- 1  **(OPEN/CLOSE)** drücken. Bitte warten Sie. Es kann bis zu 10 Sekunden dauern, bis sich die Schublade öffnet.









- 2 Legen Sie eine DVD ein. Ist eine Seite der DVD bedruckt, muß die bedruckte Seite nach oben zeigen.











- 3  **(PLAY)** drücken. Die Schublade schließt sich. Das Inhaltsverzeichnis der DVD wird automatisch gelesen. Das kann ein paar Sekunden dauern.




- 4 Je nach DVD läuft der Startvorgang unterschiedlich ab. Einige DVDs zeigen einen Vorspann, bei dem die  oder  -Tasten nicht funktionieren. Einige DVDs starten die Wiedergabe automatisch. Wieder andere DVDs zeigen zu Beginn ein Menü.

 /  oder  /  drücken, um aus dem Menü zu wählen. Dann **ENTER** drücken, um die Wahl zu bestätigen.

- 5  **(STOP)** nur einmal drücken, um die Wiedergabe anzuhalten. Mit  **(PLAY)** kann die Wiedergabe an gleicher Stelle fortgesetzt werden. Zur Bestätigung erscheint das Symbol  auf dem TV-Bildschirm. Wird  2x gedrückt, geht der Player an den Anfang der DVD zurück. Im Display wird  angezeigt.

- 6  **(OPEN/CLOSE)** drücken. Die Disc-Schublade öffnet sich. DVD entnehmen.  **(OPEN/CLOSE)** erneut drücken, um die Schublade zu schließen. Oder  -Taste drücken, um das Gerät auszuschalten. Bitte warten Sie. Es kann bis 10 Sekunden dauern, bis das Gerät ausschaltet. Zur Kontrolle leuchtet die STANDBY-Anzeige.



## Hinweis:

Alle Wiedergabe-Funktionen auf dieser Seite erfolgen ohne Ton.

## Bildsuchlauf vorwärts

►► (F.FWD) - Taste während der Wiedergabe so oft wie gewünscht drücken. Die Geschwindigkeit ist in 4 Stufen einstellbar: ►►, ►►►, ►►►► und ►►►►►.

## Bildsuchlauf rückwärts

◄◄ (REW) - Taste während der Wiedergabe so oft wie gewünscht drücken. Die Geschwindigkeit ist in 4 Stufen einstellbar:

◄◄, ◄◄◄, ◄◄◄◄ und ◄◄◄◄◄.

Sie können auch während der Suchlauf vorwärts läuft, die

◄◄ (REW)-Taste drücken, um sofort auf Suchlauf rückwärts umzuschalten.

• ► (PLAY) - Taste drücken, um auf Wiedergabe zu schalten.

## Standbild


Während der Wiedergabe

oder der Zeitlupe II/►► (PAUSE/STILL) einmal

drücken.

► (PLAY) drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

**Hinweis:** Das Standbild kann unbegrenzt lange gezeigt werden.



## Einzelbild Weiterschaltung

II/►► (PAUSE/STILL) während des Standbildes so oft wie gewünscht drücken. Mit jedem Druck auf II/►► (PAUSE/STILL) wird um ein Bild weiterschaltet.

► (PLAY) drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

## Zeitlupe

► (SLOW) - Taste während der Wiedergabe so oft wie gewünscht drücken. Die Geschwindigkeit ist in 4 Stufen einstellbar: 1/2, 1/4, 1/6 und 1/8.

• ► (PLAY) - Taste drücken, um auf Wiedergabe zu schalten.

## Kapitalsuche

Während der Wiedergabe SKIP (►►►) (vorwärts) oder SKIP (◄◄◄) (rückwärts) so oft drücken, bis das gewünschte Kapitel erscheint. Mit jedem Knopfdruck wird um ein Kapitel weitergesprungen.

Dieses Gerät kann MP3/JPEG-Dateien wiedergeben, die auf CD-R oder CD-RW aufgezeichnet sind. Zum Erstellen von MP3/JPEG-Dateien benötigen Sie einen Windows-PC mit CD-Brenner und eine handelsübliche MP3/JPEG-Encoding-Software (nicht mitgeliefert). Das Apple-HFS-System kann nicht abgespielt werden.

## MP3/JPEG-CD-Aufbau

### Struktur der MP3/JPEG-Dateien

- Erstellen Sie eine CD nach ISO9660. Die Dateinamen müssen auf ".mp3" ".jpg" enden. Sie sollen nicht länger sein als 16 Stellen, exklusive der 4-stelligen Endung ".mp3" ".jpg". Mehr als 16 Stellen werden nicht angezeigt.
- Die CD darf max. 200 Dateien enthalten. Mehr als 200 Dateien können nicht angezeigt werden.
- Eine „Audio-CD“ wird immer als Audio-CD erkannt. Zusätzlich aufgezeichnete MP3/JPEG-Dateien werden nicht angezeigt. Hinweis: Audio-CDs enthalten Wave-Dateien, die mit einem Audio-Brennprogramm aufgezeichnet wurden.
- Je nach Aufbau der Dateistruktur kann es auch länger als 1 Minute dauern, bis das Inhaltsverzeichnis auf dem Bildschirm erscheint.

### Zeichenvorrat


- Werden andere Zeichen benutzt, werden diese bei der Wiedergabe durch einen Raum ersetzt, wie z.B. bei Umlauten.

### Bitraten


Verwenden Sie für selbsterstellte MP3-Dateien eine Bitrate von 128kbps bei 44,1kHz.

Bitraten von 32kbps bis 192kbps können wiedergegeben werden. 128kbps ist ein guter Kompromiss zwischen Klangqualität und Dateigröße. MP3-Dateien mit variabler Bitrate können nicht wiedergegeben werden.


- 1 Drücken Sie **⏏** (OPEN/CLOSE). Legen Sie eine CD ein.



- 2 Drücken Sie **⏏** (OPEN/CLOSE) erneut oder **▶** (PLAY). Die CD-Schublade schließt sich. "Scanning..." wird am TV-Bildschirm angezeigt. Alle MP3/JPEG-Dateien werden gezählt.



- 3 Ein MP3/JPEG-Verzeichnis wird auf dem Bildschirm angezeigt. Ein leuchtender Punkt (Cursor) kann mit den **▲/▼**-Tasten bewegt werden.



Wählen Sie den gewünschten Titel mit den **▲/▼**-Tasten oder mit der 10er-Tastatur. Starten Sie die Wiedergabe des ausgesuchten Titels mit **ENTER**. Enthält der Ordner mehr als 10 Titel, drücken Sie **◀/▶** oder **▲/▼**, um die anderen Titel anzuzeigen.

- 4 • Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie **1x ■** (STOP). Zur Kontrolle erscheint das **■**-Symbol am Bildschirm. Um mit der Wiedergabe an gleicher Stelle fortzufahren, drücken Sie **▶** (PLAY).  
• Um die Wiedergabe vollständig zu stoppen, drücken Sie **2x ■** (STOP). Es erscheint kein **■**-Symbol am Bildschirm.


- 5 Der Suchlauf (SEARCH) und die A-B-Wiederholung können bei MP3/JPEG-Wiedergabe nicht benutzt werden. Die Wiederholung/Zufallswiedergabe (PLAY MODE) funktioniert wie auf Seite 57 beschrieben. Die SKIP-Tasten schalten jeweils um einen Titel weiter. Dabei wird aber nur die Anzeige in Zeile 1 und 2 aktualisiert.






## JPEG CD Wiedergabe


1 **(OPEN/CLOSE)** drücken.  
Die Schublade öffnet sich.  
Eine CD mit JPEG-Dateien  
einsetzen.



2 **(OPEN/CLOSE)** oder **(PLAY)** drücken.  
"Einlesen" wird angezeigt.  
Je nach Anzahl der Dateien  
kann das Einlesen etwas  
dauern.



3 Die Dateien werden angezeigt.  
Wählen Sie den gewünschten  
Titel mit den **▲/▼**-Tasten oder  
mit der **10er-Tastatur**. Enthält  
der Ordner mehr als 10 Titel,  
drücken Sie **◀/▶** oder **▲/▼**,  
um die anderen Titel anzuzeigen.




**DVD MENU** drücken, um ein  
Bild-menü  
anzuzeigen. **TITLE** drücken,  
um das Textmenü anzuzeigen.  
Mit **▲/▼** oder **◀/▶** den Titel  
wählen.




- Mit **SKIP ▶▶ / ◀◀** die  
nächste Seite anzeigen.
- Wählen Sie die gewünschte Datei. Wenn Sie nur  
**(PLAY)** drücken, ohne eine Datei zu wählen, startet  
die Wiedergabe mit der ersten Datei. Ist dies eine MP3-  
Datei, werden nur diese Dateien der Reihe nach  
abgespielt, auch wenn sich zusätzlich JPEG-Dateien  
auf der CD befinden.

4 **ENTER** drücken.  
Das ausgewählte Bild wird  
angezeigt.  
Um das Bild zu drehen, drücken  
Sie **ANGLE** so oft wie gewünscht.



5 Mit **■ (STOP)** die Wiedergabe abbrechen.  
Das Dateimenü wird angezeigt. Um andere Dateien  
anzuzeigen, Schritte 3 u. 4 wiederholen.

### Das Dateimenü



- : Symbol für MP3 Datei  
 : Symbol für JPEG Datei

### Hinweis:


Das Bildmenü wird bei JPEG-Dateien  
oder bei einer Kodak-Picture-CD ange-  
zeigt.  
MP3-Dateien auf einer KODAK-Picture-  
CD werden nicht angezeigt.




# Das JPEG Interval einstellen

## JPEG Interval einstellen

Alle JPEG-Dateien können automatisch abgespielt werden.




**1** Falls die DVD noch nicht gestoppt ist, **STOP** (■) drücken.  
Dann **SETUP** drücken.  
▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Bild" gewählt ist.  
Dann ► oder **ENTER** drücken.



**2** ▲ oder ▼ so oft drücken, bis "JPEG Interval" gewählt ist.  
Dann ► oder **ENTER** drücken.



**3** ▲ oder ▼ so oft drücken, bis das gewünschte Zeit gewählt ist. Dann **ENTER** drücken.



### Aus:

Jedes Bild wird unendlich lange gezeigt. Das nächste Bild erscheint nicht automatisch.

Um das nächste Bild zu sehen, müssen Sie eine SKIP-Taste drücken.

### 5, 10, 15 Sekunden:

Nach dieser Zeit erscheint automatisch das nächste Bild.

**4** Abschließend **SETUP** drücken, um das Setup-Menü zu verlassen.

### Hinweise:


- DVDs u. VCDs lassen sich in 3 Stufen zoomen. JPEG nur in 2 Stufen. Das ist systembedingt! normal.
- Video-CD-Fotoalben lassen sich nicht zoomen.

### 4


Die Wiedergabe der gewählten Szene mit ENTER starten.

### Hinweise:

- Haben Sie ein nicht vorhandenes Kapitel gewählt (z.B. Kapitel 17, wenn nur 15 Kapitel auf der DVD vorhanden sind), dann geschieht nichts, wenn Sie ENTER drücken. Die Wiedergabe läuft an der alten Stelle weiter.
- Einige Discs (z.B. Video-CD) gestatten es nicht, eine Szene direkt zu wählen.




- 1 Falls die DVD noch nicht gestoppt ist, **STOP** (■) drücken.  
Dann **SETUP** drücken.  
▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Bild" gewählt ist.  
Dann ► oder **ENTER** drücken.



- 2 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Dateien wählen" gewählt ist.  
Dann ► oder **ENTER** drücken.



- 3 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis das gewünschte Einstellung gewählt ist.  
Dann **ENTER** drücken.



## Alles:

Zeigt alle Dateien.

## Nur Ton:

Zeigt nur MP3 Dateien.

## Nur Bild:

Zeigt nur JPEG-Dateien.

- 4 Abschließend **SETUP** drücken, um das Setup-Menü zu verlassen.

## Hinweis:


Es kann sein, dass "Abspielen Dieser Disc Unmoeglich" angezeigt wird. Das tritt immer dann auf, wenn Sie etwas abspielen wollen, was auf der CD nicht aufgezeichnet ist. Beispiel: Sie haben "Nur Ton" eingestellt. Auf der CD sind aber nur JPEG-Dateien gespeichert. Wählen Sie dann "Nur Bild" oder "Alles".

- 5 Mit ■ (STOP) die DVD stoppen. Das Dateimenü wird dann angezeigt, Schritte 1 bis 4 wiederholen.

## Hinweis:

Das Bildmenü wird bei JPEG-Dateien oder bei einer Kodak-Picture-CD angezeigt.  
MP3-Dateien auf einer KODAK-Picture-CD werden nicht angezeigt.

# Zoomen / Szene direkt wählen




## Hinweise:

- DVDs u. VCDs lassen sich in 3 Stufen zoomen. JPEG nur in 2 Stufen. Das ist systembedingt normal.
- Video-CD-Fotoalben lassen sich nicht zoomen.

## Zoomen

Falls noch nicht geschehen, wählen Sie im Setup-Menü das Bildformat 4:3 (siehe S. 29). Der Zoom funktioniert nur im 4:3-Modus.

- 1 ZOOM** während Wiedergabe, Standbild oder Zeitlupe drücken. Die Bildmitte wird vergrößert.




- 2** ▲/▼/◀/▶ so oft wie gewünscht drücken, um den Ausschnitt zu verschieben. Der Verschieberegion endet am rechten bzw. linken Bildrand des ungezoomten Bildes.
- 3 ZOOM** erneut drücken, um zum Normalbild zurückzukehren. (Q Aus).

## Szene direkt wählen

Die gewünschte Szene nach Kapitel, Titel oder Spielzeit auswählen.

- 1 JUMP** während der Wiedergabe drücken.



- 2** ▲/▼ drücken, um "C (Kapitel)", "T (Titel/Track)" oder "G (Zeit)" anzuwählen.
- 3** Mit der **10er-Tastatur** die gewünschte Zahl eingeben.
  - Haben Sie sich vertippt, **CANCEL** drücken.

- 4** Die Wiedergabe der gewählten Szene mit **ENTER** starten.


## Hinweise:

- Haben Sie ein nicht vorhandenes Kapitel gewählt (z.B. Kapitel 17, wenn nur 15 Kapitel auf der DVD vorhanden sind), dann geschieht nichts, wenn Sie **ENTER** drücken. Die Wiedergabe läuft an der alten Stelle weiter.
- Einige Discs (z.B. Video-CD) gestatten es nicht, eine Szene direkt zu wählen.


# A-B-Wiederholung

Eine Szene einer DVD oder eine Musikpassage einer Audio-CD kann freigewählt und beliebig oft abgespielt werden.

- 1 **REPEAT A-B** während der Wiedergabe einmal drücken. Damit wird der Startpunkt bestimmt.




- 2 Am gewünschten Endpunkt **REPEAT A-B** erneut drücken. Die Wiedergabe des ausgewählten A-B-Stückes wird ständig wiederholt.



Zum Abschalten der Wiedergabewiederholung **REPEAT A-B** erneut drücken.

"A-B Aus" wird eingeblendet.



## Hinweise:

- Es kann sein, daß einige Discs die A-B-Wiederholung nicht gestatten.
- Die A-B-Wiederholung funktioniert nicht mit MP3/JPEG- CDs und nicht mit Video-CDs.
- Die A-B-Wiederholung kann nur innerhalb eines Kapitels angewandt werden.
- Es kann vorkommen, daß die Untertitel in der Nähe des A- oder B-Punktes nicht korrekt angezeigt werden.
- Während der A-B-Wiederholung ist **ANGLE**-Taste gesperrt.



# Hörbare Sprache ändern/Untertitel

## Hörbare Sprache ändern

Falls die DVD Tonspuren in verschiedenen Sprachen enthält, kann die Sprache gewählt werden.

- 1 AUDIO** während der Wiedergabe drücken. Die gegenwärtige Sprache wird eingeblendet.

1/8 Deu Dolby Digital

- 2 AUDIO** so oft drücken, bis die gewünschte Sprache gewählt ist.


2/8 Fra Dolby Digital

**Hinweis:** Bei einigen DVDs können Sie mit der **AUDIO**-Taste nur eine Sprache aufrufen.


Dies wird von der Software gesteuert, die auf der DVD aufgezeichnet ist. Die Sprache stellen Sie im Menü ein, das auf der DVD aufgezeichnet ist. Das Menü rufen Sie mit der **DVD MENU**-Taste auf.

Bei Video-CD/S-VCDs ändert sich die **AUDIO**-Anzeige mit jedem Druck auf die **AUDIO**-Taste wie folgt:

### Video-CD



### S-VCD



## Untertitel

**Untertitel ein- oder ausschalten** Während der Wiedergabe einer DVD mit Untertiteln können die Untertitel ein-oder ausgeblendet werden.

**SUB TITLE** während der Wiedergabe so oft drücken, bis "Aus" eingeblendet wird. Die Untertitel sind jetzt ausgeschaltet.

Aus


### Untertitelsprache wählen

Falls die DVD mehrere Untertitelsprachen unterstützt, können Sie die Sprache wählen.

**SUB TITLE** so oft drücken, bis die gewünschte Sprache gewählt ist.

1/32 Eng

Um gleich beim ersten Druck auf die **SUB TITLE**-Taste die gewünschte Sprache angezeigt zu bekommen, stellen Sie diese Sprache ein, wie auf S. 42 beschrieben.



# Kameras wechseln / Titel wählen / DVD Menü

## Kameras wechseln

Einige DVDs wurden mit mehreren Kameras aufgenommen. Bei diesen DVDs können Sie die Kamera wechseln und damit auch die Position des Zuschauers ändern.

- 1 **ANGLE** während der Wiedergabe so oft wie gewünscht drücken, um die entsprechende Kamera auszuwählen.

Es dauert jeweils einen kleinen Moment, bis der laufende Film auf die gewählte Kamera umschaltet.

Das eingblendete Kamerasymbol erlischt automatisch nach kurzer Zeit.

 1/9

## Titel wählen


Falls die DVD die Titelwahl unterstützt, kann der Titel gewählt werden.

- 1 **TITLE** während der Wiedergabe drücken. Das Titelménü wird angezeigt.
- 2 **▲/▼** oder **◀/▶** so oft drücken, bis der gewünschte Titel gewählt ist.
- 3 **ENTER** oder **▶ (PLAY)** drücken. Die Wiedergabe startet.


## DVD Menü

Einige DVDs wurden mit einem Menü aufgezeichnet. Dieses Menü ist wie ein Inhaltsverzeichnis aufgebaut. Mit der Fernbedienung können Sie sich durch das Menü bewegen.

- 1 **DVD MENU** während der Wiedergabe drücken. Die Wiedergabe wird angehalten und das auf der DVD aufgezeichnete Menü wird angezeigt.
  - **DVD MENU** erneut drücken, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
- 2 **▲/▼** oder **◀/▶** so oft drücken, bis der gewünschte Menüpunkt ausgewählt ist.
- 3 **ENTER** drücken.  
Je nach DVD werden weitere Untermenüs gezeigt. Schritt 2 und 3 so oft wiederholen, bis der gewünschte Menüpunkt ausgewählt ist.




Einige DVDs sind nur im 16:9-Format bespielt. Hier legen Sie fest, in welchem Format diese DVDs abgespielt werden sollen.



## Bildschirmformat wählen


1 Falls die DVD noch nicht gestoppt ist, **STOP** ( ) drücken.  
Dann **SETUP** drücken.  
▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Bild" gewählt ist.  
Dann ► oder **ENTER** drücken.



2 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Bildformat" gewählt ist.  
Dann ► oder **ENTER** drücken.



3 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis das gewünschte Format gewählt ist.  
Dann **ENTER** drücken.



4 Abschließend **SETUP** drücken, um das Setup-Menü zu verlassen.


### Hinweise:

- 16:9 Dieses Format entspricht dem 16:9-Original. Es ist nicht geeignet für die Wiedergabe auf diesem 4:3-TV-Gerät.
- 4:3 Wiedergabe in 4:3. Wählen Sie diese Einstellung zur Wiedergabe von 16:9-DVDs.
- 4:3 Diese Einstellung funktioniert nur mit PANSCAN DVDs. Das Bild wird ohne störende Balken oben u. unten dargestellt. Rechts u. links vom Bild wird etwas abgeschnitten, um das Bild formatfüllend zeigen zu können. Ob eine DVD in PANSCAN hergestellt ist, können Sie aus der DVD-Verpackung nicht erkennen. Fragen Sie Ihren DVD-Händler.




# DolbyDigital-Dynamik-Einstellung/ Das On Screen Display (OSD) einstellen


DolbyDigital erlaubt eine Dynamik-Kompression. Diese Einstellung funktioniert nur mit DolbyDigital-DVDs. Auf MusikCDs oder MP3CDs hat diese Einstellung keine Auswirkung.



- 1 Falls die DVD noch nicht gestoppt ist, **STOP** (■) drücken.  
Dann **SETUP** drücken.  
▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Dolby" gewählt ist.  
Dann ► oder **ENTER** drücken.



- 2 ► oder **ENTER** so oft drücken, bis **Ein** oder **Aus** erscheint.




- 3 Abschließend **SETUP** drücken, um das Setup-Menü zu verlassen.

## Das On Screen Display (OSD) einstellen

Wählen Sie, ob das OSD ein- oder ausgeschaltet sein soll.


- 1 Falls die DVD noch nicht gestoppt ist, **STOP** drücken. **SETUP** drücken.  
▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Bild" gewählt ist.  
Dann ► oder **ENTER** drücken.



- 2 ▲ oder ▼ drücken, um in die OSD-Zeile zu gelangen.



- 3 ► oder **ENTER** so oft drücken, bis **Ein** oder **Aus** erscheint.



**Ein:** OSD ist eingeschaltet.  
Behalten Sie diese Einstellung bei, bis Sie Ihr neues Gerät besser kennen gelernt haben. Die OSD-Meldungen auf Bildschirm geben Ihnen wichtige Hinweise.

**Aus:** OSD ist ausgeschaltet.

- 4 Abschließend **SETUP** drücken, um das Setup-Menü zu verlassen.




# Rating Level (Kindersicherung) einstellen


Das Rating-Level-System funktioniert nur mit DVDs, auf denen der DVD-Hersteller einen Rating Level gespeichert hat. Der Rating Level legt fest, für welches Alter die DVD geeignet ist. 8 Level (von 1 bis 8) und "Aus" sind möglich.

## Hinweis:


Zur Zeit ist erst 1 europäische DVD (siehe S. 56) mit Rating Level erhältlich.




- 1 Falls die DVD noch nicht gestoppt ist, **STOP** (■) drücken.  
Dann **SETUP** drücken.  
▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Rating" gewählt ist.  
Dann ► oder **ENTER** drücken.




- 2 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Sicherheitsstufe" (Safety Level) gewählt ist. Dann ► oder **ENTER** drücken.




- 3 Mit ▲ oder ▼ eine Stufe auswählen. Dann **ENTER** drücken.




- 4 ▲ oder ▼ so oft drücken, bis "Passwort" (Password) gewählt ist. Dann ► oder **ENTER** drücken.



- 5 Mit den **Zifferntasten** ein 4-stelliges Passwort eingeben (z.B.:1234).  
• Haben Sie sich vertippt, drücken Sie **CANCEL**.




- 6 **ENTER** drücken.




- 7 Abschließend **SETUP** drücken, um das Setup-Menü zu verlassen.

# Kindersicherung vorübergehend ausschalten

Bei einigen DVDs kann die Kindersicherung vorübergehend ausgeschaltet werden. Auf diesen DVDs ist ein Auswahlmenü aufgezeichnet (siehe Schritt 2). Als diese Anleitung geschrieben wurde, gab es erst eine DVD mit diesem System. Es kann sein, daß in Zukunft weitere DVDs mit diesem System ausgestattet sein werden. Dieser DVD-Player kann diese DVDs korrekt wiedergeben. Es ist zur Zeit nicht möglich, anhand der DVD-Verpackung zu erkennen, ob eine DVD eine Kindersicherung mit Auswahlmenü enthält.




- 1 Legen Sie eine DVD mit Kindersicherung und Auswahlmenü ein. Z.B.: Twister, EAN 40 30521 297449 mit aufgezeichnetem Rating Level 7.




Drücken Sie ► (**PLAY**) .

- 2 Nach dem Einlesen erscheint das Auswahlmenü, das auf der DVD gespeichert ist. Das Menü erscheint in der Sprache, in der es auf der DVD aufgezeichnet ist.



Wählen Sie YES mit den Tasten ◀ oder ▶. Bestätigen Sie mit **ENTER**.



Geben Sie Ihre Geheimzahl ein (1234 ist nur ein Beispiel). Dann drücken Sie **ENTER**. Die Wiedergabe startet.


Sie haben sich vertippt? Geben Sie erst die falsche Zahl mit allen 4 Stellen ein. Drücken Sie dann **ENTER**. Der Player ist bereit für eine

erneute Eingabe. Sie können beliebig oft eine falsche Zahl eingeben. (Drücken Sie **RETURN**, wenn Sie das Menü verlassen wollen. Entnehmen Sie die DVD.)

Die Kindersicherung ist nur für die momentane Wiedergabe ausgeschaltet. Wird die DVD entnommen und wieder eingelegt, fragt der Player erneut nach der Geheimzahl.

## Hinweise:

- Das Auswahlmenü erscheint nur mit speziellen DVDs und nur dann, wenn im SETUP des DVD-Players mindestens derjenige Rating Level gesperrt ist, der auf der DVD aufgezeichnet ist.
- Der Player fragt nur dann nach der Geheimzahl, wenn Sie im SETUP eine Geheimzahl eingegeben haben. Wurde im SETUP keine Geheimzahl eingegeben, startet die Wiedergabe trotz eingeschalteter Kindersicherung.



**Taste** so oft wie gewünscht drücken, um eine DVD, AudioCD oder MP3-CD zu wiederholen.


Beachten Sie die Anzeige am Bildschirm.

Videocassetten können mit dieser Taste nicht wiederholt werden.

Hinweis: Einige Discs enthalten Spezialsoftware, die sich nicht wiederholen lässt. Es kann nicht garantiert werden, dass die Wiederholung mit allen Discs funktioniert.

Die Zufallswiederholung und die Programmierung funktioniert bei einigen CDs und DVDs nicht oder nicht wie gewünscht.

Die Wiederholung, Programmierung und Zufallswiederholung schaltet sich aus, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Sie lässt sich nicht dauerhaft speichern.



Nach dem Einlegen einer Disc kann es sein dass Sie die **PLAY-Taste** drücken müssen, um die Wiedergabe zu starten.

Wenn Sie während des DVD-Betriebs auf TV schalten, schaltet die DVD-Wiedergabe automatisch auf Standbild. Nach dem Zurückschalten auf DVD-Betrieb drücken Sie bitte die **PLAY-Taste**, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Bleiben Sie länger als 5 Minuten im TV-Betrieb, schaltet der DVD-Player automatisch auf STOP. Auch dann setzen Sie die Wiedergabe mit der **PLAY-Taste** fort.

- Statische Elektrizität kann die Funktion beeinträchtigen. Beispiel: Sie laufen über einen Teppichboden. Dazu benutzen Sie Schuhwerk mit Synthetiksohlen. Während des Laufens laden Sie sich elektrisch auf. Danach berühren Sie z.B. ein Treppengeländer. Dabei spüren Sie eine elektrische Entladung. Wenn Sie sich anstatt an einem Treppengeländer unbeabsichtigt an Ihrem TV-Gerät entladen, kann dies die Funktion des Gerätes beeinträchtigen. Falls das Gerät dadurch nicht funktioniert, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie den Netzstecker für einen kurzen Moment. Danach sollte es wieder funktionieren.
- Obwohl Sie die Anzeige der Untertitel ausgeschaltet haben, werden die Untertitel trotzdem angezeigt. Das ist bei einigen DVDs und VideoCDs normal.
- Obwohl Sie eingestellt haben, dass Englische Untertitel angezeigt werden sollen, werden Sie nicht angezeigt. Das ist bei einigen DVDs und VideoCDs normal. Wenn auf der Disc keine Englischen Untertitel vorhanden sind, können sie nicht angezeigt werden.
- Das Gerät ist in Standby ausgeschaltet. Die Standby-LED leuchtet. Falls gewünscht, drücken Sie am Gerät die DVD-Taste. Das Gerät schaltet sich komplett ein und die DVD-Wiedergabe startet, wenn eine DVD eingelegt ist.
- Regionalcode 1 DVDs können nicht abgespielt werden.
- Wie stark Sie mit ZOOM vergrößern können, hängt von der verwendeten Disc ab. Einige Discs lassen sich nicht zoomen. Beim Zoomen entsteht eine systembedingte Unschärfe, einzelne Pixel können sichtbar werden.
- Bei einigen DVDs kann das Titel-Menü nicht angezeigt werden. Diese DVDs besitzen dann nur ein Menü. Drücken Sie anstatt der Taste **TITLE** die Taste **DVD MENU**.
- Bei einigen DVDs lassen sich die Kameras nicht wählen, obwohl die DVD mit verschiedenen Kameras aufgenommen wurde.
- Die Dolby-Dynamic-Einstellung bewirkt eine Verringerung der Dynamik. Ausmaß und Funktion sind von den DOLBY-Laboratories vorgegeben. Es kann sein, dass Sie keinen Unterschied bemerken zwischen dem ein- und ausgeschalteten Zustand. Das ist normal.
- Die Kindersicherung ist als Bestandteil der DVD-Norm vorgesehen. Sie funktioniert nur mit DVDs, die mit Kindersicherung bespielt sind. Weil sich die europäischen Länder aber nicht auf eine Norm einigen können, wird es vermutlich nie DVDs geben, die mit Kindersicherung in den Handel kommen. In der Werkseinstellung ist die Kindersicherung immer ausgeschaltet. Achtung: Falls Ihr Bildschirm Sie auffordert, den CODE einzugeben, prüfen Sie bitte, welches Gerät diese Einblendung verursacht. Auch Satelliten-Receiver (Premiere D-Box) können nach einem CODE verlangen.



# Sprachenliste

Wählen Sie die gewünschte Sprache. Geben Sie den entsprechenden Code ein (s.S. 42).

Code Sprache	Code Sprache	Code Sprache	Code Sprache
1112 Abkhazian	1530 Estonian	2211 Latin	2914 Sindhi
1111 Afar	1531 Basque	2232 Latvian, Lettish	2919 Singhalese
1116 Afrikaans	1611 Persian	2224 Lingala	2921 Slovak
2927 Albanian	1625 Faroese	2230 Lithuanian	2922 Slovenian
1123 Amharic	1620 Fiji	2321 Macedonian	2925 Somali
1128 Arabic	1619 Finnish	2317 Malagasy	2931 Sundanese
1835 Armenian	1628 French	2329 Malay	2933 Swahili
1129 Assamese	1635 Frisian	2322 Malayalam	2932 Swedish
1135 Aymara	1722 Galician	2330 Maltese	3022 Tagalog
1136 Azerbaijani	2111 Georgian	2319 Maori	3017 Tajik
1211 Bashkir	2122 Greenlandic	2328 Marathi	3011 Tamil
1224 Bengali; Bangla	1724 Guarani	2325 Moldavian	3030 Tatar
1436 Bhutani	1731 Gujarati	2324 Mongolian	3015 Telugu
1218 Bihari	1811 Hausa	2411 Nauru	3018 Thai
1228 Breton	1933 Hebrew	2415 Nepali	1225 Tibetan
1217 Bulgarian	1819 Hindi	2425 Norwegian	3019 Tigrinya
2335 Burmese	1831 Hungarian	2528 Oriya	3025 Tonga
1215 Byelorussian	1929 Icelandic	2611 Panjabi	3028 Turkish
1311 Catalan	1924 Indonesian	2629 Pashto, Pushto	3021 Turkmen
2123 Cambodian	1911 Interlingua	2622 Polish	3033 Twi
3618 Chinese	1711 Irish	2630 Portuguese	3121 Ukrainian
1325 Corsican	1930 Italian	2731 Quechua	3128 Urdu
1828 Croatian	2011 Japanese	2823 Rhaeto-Romance	3136 Uzbek
1329 Czech	2033 Javanese	2825 Romanian	3219 Vietnamese
1411 Danish	2124 Kannada	2831 Russian	3225 Volapük
1415 Deutsch	2129 Kashmiri	2923 Samoan	1335 Welsh
2422 Dutch	2121 Kazakh	2911 Sanskrit	3325 Wolof
1522 Greek	2135 Kirghiz	1714 Scots Gaelic	3418 Xhosa
1524 English	2125 Korean	2928 Serbian	2019 Yiddish
1525 Esperanto	2131 Kurdish	2918 Serbo-Croatian	3525 Yoruba
1529 Spanish	2225 Laothian	2924 Shona	3631 Zulu



Falls Ihr Gerät nicht richtig funktionieren sollte, überprüfen Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie einen Reparaturservice in Anspruch nehmen.

Überprüfen Sie auch alle Verbindungen zu anderen Geräten.

Symptom	Mögliche Abhile	Seite
<b>Allgemein</b>		
Keine Funktion.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist der Netzstecker eingesteckt?</li> <li>• Vielleicht ist die verwendete Steckdose ohne Strom.</li> <li>• Netzstecker ziehen, wieder einstecken.</li> <li>• DVD oder TV/VCR wählen.</li> </ul>	– – – 12,41
Kein Bild, kein Ton, oder Bild schlecht, Ton gut, oder Bild gut, Ton schlecht, oder schlechter Empfang, oder wenig oder gar keine Farbe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antennenanschluß überprüfen.</li> <li>• Antennenkabel überprüfen.</li> <li>• Probeweise anderen Sender wählen.</li> <li>• Probeweise anderen Sender wählen.</li> <li>• Falls möglich, Antenne woanders aufstellen.</li> </ul>	9 9 18 18 9
Kein Ton.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTS-Ton kann nur mit einem DTS-Decoder abgespielt werden.</li> <li>• Standbild, Zeitlupe, Suchlauf, erfolgen ohne Ton.</li> </ul>	
Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erneuern Sie beide Batterien.</li> <li>• Batterien richtig herum, wie im Batteriefach abgebildet, einsetzen.</li> </ul>	
<b>Videorecorder</b>		
Das am VCR eingestellt TV-Programm ist nicht zu sehen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TV/VCR</b>-Taste drücken.</li> </ul>	
Keine Aufnahme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Löschschutzlasche der Videocassette ist entfernt.</li> <li>• DVDs mit Kopierschutz können nicht kopiert werden.</li> <li>• NTSC-VideoCDs/DVDs können nicht kopiert werden.</li> </ul>	
Keine Timer-Aufnahme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uhrzeit korrekt stellen.</li> <li>• Bei Aufnahmen vom Satellitenreceiver müssen Sie dafür sorgen, dass der Satellitenreceiver eingeschaltet ist, wenn die Aufnahme beginnen soll.</li> <li>• <b>TIMER/REC</b>-Taste drücken. Das Uhersymbol muss leuchten.</li> </ul>	13
Störstreifen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kauf- oder Leihcassetten sind zuweilen mangelhaft.</li> <li>• Versuchen Sie, die Störstreifen manuell zu minimieren.</li> <li>• Das Videoband ist alt, abgenutzt oder verknittert.</li> </ul>	– 25
VCR lässt sich nicht einschalten, VCR-Anzeige leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Timer muss ausgeschaltet sein, die <b>TIMER REC</b>-Anzeige darf nicht leuchten. Timer mit <b>TIMER/REC</b>-Taste ausschalten.</li> </ul>	
<b>DVD</b>		
Kein 16:9-Bild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die DVD ist nur in 4:3 bespielt.</li> <li>• Das Format ist auf dem DVD-Cover falsch angegeben.</li> </ul>	
Bilder-CDR wird nicht abgespielt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speichern Sie Bilder im VCD-Format.</li> </ul>	


Symptom	Mögliche Abhilfe	Seite
Kamera kann nicht geändert werden.	• Das ist nur mit Spezial-DVDs möglich. Fragen Sie Ihren DVD-Händler.	
Suchlauf, Vorlauf, Standbild, Zeitlupe, Zoom, Wiedergabewiederholung, Programmierte Wiedergabe usw. funktioniert nicht. ⊗ wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Hersteller der DVD hat diese Funktionen abgeschaltet.</li> <li>• Einige DVDs zeigen zu Beginn einen Hinweis, dass diese DVD nicht kopiert oder öffentlich aufgeführt werden darf.</li> <li>• Der Hersteller dieser DVD möchte sicherstellen, dass Sie seinen Hinweis lesen. Deshalb hat er den Suchlauf und den Vorlauf abgeschaltet.</li> </ul>	

## Videokopfpflege

Von der einwandfreien Beschaffenheit der Videoköpfe ist die Qualität der Aufnahme oder Wiedergabe maßgebend abhängig. Sind die Köpfe verschmutzt, leidet die Bildqualität. Beachten Sie, daß eine schlechte Bandqualität und beschädigte Cassetten zur rapiden Verschmutzung der Köpfe beitragen können.



Gutes Bild



Verschneites Bild

## Automatisches Videokopf-Reinigungssystem

Beim Einsetzen und Entnehmen der Cassette wird die Kopftrommel automatisch gereinigt. Dieses aus der professionellen Technik übernommene System garantiert lange Jahre seine reinigende Wirkung. In Ausnahmefällen, bedingt durch die Verwendung minderwertiger oder beschädigter Bänder, kann es trotzdem zu Bildqualitätseinbußen durch Verschmutzung während der Wiedergabe kommen. Dann ist eine zusätzliche Kopfreinigung zu empfehlen. Verwenden Sie eine Reinigungscassette oder wenden Sie sich an einen Fachservice.

## Achtung:

Videoköpfe sind Verschleißteile und müssen ersetzt werden, wenn sich trotz sorgfältiger Reinigung keine Besserung der Bildqualität einstellt.

## Allgemein

Netzanschluss:	AC 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme ca.:	Betrieb: 65 W Standby: 5,5 W
Gewicht ca.:	13 kg
Abmessungen ca.:	Breite: 47 cm Höhe: 40 cm Tiefe: 39 cm
Eingangspegel:	Scart: Video: 1 V <sub>ss</sub> , 75 Ω Audio: 500 mV, 50k Ω Front-A/V: 500 mV, 50k Ω
Ausgangspegel:	Scart: Video: 1 V <sub>ss</sub> , 75 Ω Audio: 500 mV, 1k Ω Cinch-Audio: 500 mV, 1k Ω
HiFi-Frequenzgang:	20 Hz bis 20 kHz
HiFi-Dynamikumfang:	größer als 75 dB

## TV

Bildröhre:	36 cm (34 cm sichtbar)
Tuner:	Hyperband / Kabeltuner
Umgebungstemperatur:	5°C - 40°C
TV System:	CCIR-PAL B/G, SECAM L NTSC Bandwiedergabe in PAL/60 Hz
Empfangsbereiche:	PAL: 2-12, X, Y, Z, S1-S41, 21-69 SECAM: FB-FC, F1-F6, B-Q, 21-69

## Videorecorder

Videoköpfe:	4 Videoköpfe
Audioköpfe:	2 HiFi-Audioköpfe / 1x Mono
Vorspul-/	
Rückspuldauer:	ca. 1 Minute 48 Sekunden (E180 Cassette)(bei + 25°C)

Technische Änderungen vorbehalten!

## DVD

Signalformat:	PAL
Discabmessungen:	12 cm & 8 cm
Audio-Frequenzgang	
DVD:	4 Hz - 22 kHz
Audio-Frequenzgang CD:	4 Hz - 20 kHz
Störgeräuschabstand:	90 dB
Dynamikumfang:	90 dB
Ausgangspegel:	Analog Audio: -12dB, 1k Ω Digital Audio: 0,5 V <sub>p-p</sub> , 75 Ω
Suchlauf DVD:	2x ►►, 4x ►►►, 8x ►►►►, 20x-45x max. ►►►►►
Suchlauf MP3/JPEG:	kein Suchlauf
Zeitlupe:	1/2, 1/4, 1/6, 1/8
Multisession-Wiedergabe:	Nein
MP2-Wiedergabe:	Nein
CDVD-Wiedergabe:	Nein
DVD-R/RW-Wiedergabe:	Ja
Laser:	CD: Wellenlänge: 775 - 805 nm Max. Leistung: 0,5 mW DVD: Wellenlänge: 640 - 660 nm Max. Leistung: 1,0 mW
Zubehör:	1x Fernbedienung 2x Batterie (UM-4, AAA, R03, Mignon)

# Garantie

Jedes **ORION**-Produkt unterliegt während der Produktion strengsten Qualitätskontrollen. Alle Geräte verlassen das Werk im einwandfreien Zustand. Darauf gewährt die

**ISP KG Dieter Lather**  
**Max-Planck-Str. 20**  
**63303 Dreieich**

eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Im Garantiefall werden die Produkte ohne Lohn- und Materialkosten repariert. Eine Verlängerung der Garantiefrist über 24 Monate hinaus wird im Reparaturfall ausgeschlossen. Die Garantievereinbarungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer bleiben hiervon unberührt. Die Erfüllung der Garantie ist beschränkt auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

## Voraussetzung für diese Garantiezusage ist:

- A) Die Vorlage des Original-Kaufbelegs mit Kaufdatum, Adresse des Verkäufers und genauer Typenbezeichnung des Produktes.
- B) Die Inbetriebnahme des Produktes gemäß der Bedienungsanleitung und seine nicht zweckentfremdete Verwendung.
- C) Der ursprüngliche Zustand des Produktes ohne jegliche Modifikation seitens des Käufers oder Benutzers.
- D) Sichtbare Mängel müssen unverzüglich gerügt werden.

**Abnutzungen, die durch den Gebrauch der Sache auftreten, sind von der Garantie ausgenommen. Dies betrifft insbesondere Verbrauchsteile, wie z.B. Andruckrollen, Antriebsriemen, Videoköpfe, etc.**

Der Garantieanspruch erlischt bei:

- 1) Einwirkung höherer Gewalt (Blitzschlag, Überspannung, Wasser, Feuer etc.) und bei Beschädigung durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät,
- 2) unautorisierten Eingriffen in das Gerät.

Die gesetzlich geregelten Gewährleistungsansprüche werden von diesen Vereinbarungen nicht berührt.

Im Falle von Beanstandungen wenden Sie sich bitte zuerst an den Zentralservice für **ORION**-Produkte:

**Schwalbe Service- & Versand GmbH**  
**Max-Planck-Straße 20**  
**63303 Dreieich**  
**Telefon 06103 / 3999-95**  
**Fax 06103 / 3999-79**  
**e-Mail schwalbe-t-online.de**

Oft können vermeintliche Defekte, z.B. im Falle eventueller Bedienungsprobleme, allein durch Beratung beseitigt werden. Bitte machen Sie von dieser Beratungsmöglichkeit unter der genannten Telefon-Nummer Gebrauch, bevor Sie Ihr Gerät zur Garantiereparatur geben.

G3/3





Jedes ORION-Produkt unterliegt während der Produktion strengsten Qualitätskontrollen. Alle Geräte verlassen das Werk im einwandfreien Zustand. Darauf gewährt die

ISP KG Dieter Lethen  
Max-Planck-Str. 20  
63303 Dreieich

eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Im Garantiefall werden die Produkte ohne Lohn- und Materialkosten repariert. Eine Verlängerung der Garantiefrist über 24 Monate hinaus wird im Reparaturfall ausgeschlossen. Die Garantievereinbarungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer bleiben hiervon unberührt. Die Erfüllung der Garantie ist beschränkt auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Voraussetzung für diese Garantiezusage ist:

- A) Die Vorlage des Original-Kaufbelegs mit Kaufdatum, Adresse des Verkäufers und genauer Typenbezeichnung des Produktes.
- B) Die Inbetriebnahme des Produktes gemäß der Bedienungsanleitung und seine nicht zweckfremde oder missbräuchliche Verwendung.
- C) Der ursprüngliche Zustand des Produktes ohne jegliche Modifikation seitens des Käufers oder Benutzers.
- D) Sichtbare Mängel müssen unverzüglich gerügt werden.

Abnutzungen, die durch den Gebrauch der Sache auftreten, sind von der Garantie ausgenommen. Dies betrifft insbesondere Verbrauchsteile, wie z.B. Andruckrollen, Andruckrollen, Videoköpfe, etc.

Der Garantiespruch erlischt bei:

- 1) Einwirkung höherer Gewalt (Blitzschlag, Überspannung, Wasser, Feuer etc.) und bei Beschädigung durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät.
- 2) unautorisierten Eingriffen in das Gerät.

Die gesetzlich geregelten Gewährleistungsansprüche werden von diesen Vereinbarungen nicht berührt.

Im Falle von Beanstandungen wenden Sie sich bitte zuerst an den Zentralservice für ORION-Produkte:

Schwabe Service- & Versand GmbH  
Max-Planck-Straße 20  
63303 Dreieich  
Telefon 06103 / 3999-95  
Fax 06103 / 3999-79  
E-Mail [schwabe@t-online.de](mailto:schwabe@t-online.de)

Oft können vermeintliche Defekte, z.B. im Falle eventueller Bedienungsprobleme, allein durch Beratung beseitigt werden. Eine Nutzung der von dieser Beratung vorgeschlagenen oder der genannten Telefon-Nummer Gebrauch, bevor Sie Ihr Gerät zur Garantiereparatur geben.

G3/3



\*J5G51001B\*